



## SOUND 3200 Support d'enceinte (blanc) Vogels

Fabricant: Vogels

Modèle: 8152001

€44,99



### DÉSCRIPTION

#### Tirez plus de votre enceinte

Permettez à votre enceinte de se fondre parfaitement dans votre intérieur en la fixant au mur avec le support d'enceinte Vogel's SOUND 3200. Que vous suspendiez l'enceinte haut ou bas, à la vue ou hors de vue, avec la fonction de pivotement (70°) et d'inclinaison (30° vers le haut et vers le bas), vous pouvez toujours placer l'enceinte dans la position qui donne le meilleur son. Ce support discret offre un support sécurisé pour votre haut-parleur et est disponible en noir ou blanc, de sorte que vous pouvez faire correspondre la couleur du support à la couleur du haut-parleur. Grâce au niveau à bulle d'air intégré, vous pouvez fixer le support parfaitement droit en un rien de temps.

#### Tournez et inclinez l'enceinte dans une position qui donne le meilleur son

Le support mural Vogel's pour votre enceinte permet non seulement d'économiser de l'espace, mais garantit également la meilleure position d'écoute. Ajustez facilement la position de l'enceinte d'une seule main et laissez-vous emporter par la musique.

- Créer la meilleure position d'écoute
- Placez votre enceinte dans la bonne position d'une seule main

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

- Niveau à bulle intégré

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Matière	Acier inoxydable

### Ergonomie

Angle de rotation	70 Degrés
Inclinable	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de degrés inclinables	30 Degrés
Orientable sur	<input checked="" type="checkbox"/>

### Général

Capacité de pesage	5 kg
Type	Support mural
luidsprekersteun	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ