



## XDR-S61D Noir Sony

Fabricant: Sony

Modèle: XDRS61DB.EU8

€105,00



## DÉSCRIPTION

### Préréglages directs

Naviguez facilement entre vos stations préférées à l'aide des touches de présélection directes (cinq DAB et cinq FM).

### Affichage LCD

Consultez l'écran LCD à cinq lignes pour connaître la station de radio et les détails du programme.

### Réveil et mise en veille programmable

Configurez votre radio pour qu'elle s'éteigne ou s'allume en fonction de vos habitudes quotidiennes.

### Alimentation batterie ou secteur

Ecoutez la radio sans fil avec quatre piles AA, ou branchez-la à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## CARACTÉRISTIQUES


### Audio

Nombre de stations préférées 10


### Caractéristiques physiques

Couleur Noir  
Hauteur 13.9 cm  
Largeur 22.7 cm  
Profondeur 9.5 cm



### Connectivité

Bluetooth   
Wi-Fi 



### Courant

Powered by hand-cranked dynamo   
Type de alimentation Batterie

### Fonctions

Fonction réveil   
Horloge intégrée 


### Options de lecture

Cassete-deck   
Dock iPod/iPhone   
Réception radio FM, DAB




### Batterie

Rechargeable 

### Confort

Résistant à l'eau 

### Connexions

Aux-in   
Connexion USB   
Prise pour casque d'écoute 

### Ecran

Display 

### Général

Type de radio Radio portable

### Sécurité

Ingebouwd licht/led 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ