



HX9044/33 Philips

Fabricant: Philips
Modèle: HX9044/33

€49,99



DÉSCRIPTION

Un nettoyage adapté à votre sourire. Notre tête de brosse Premium plaque defense suit les contours des vos dents et de vos gencives grâce à ses côtés doux et souples permettant 4 fois plus de contacts qu'une brosse à dents classique, pour un agréable nettoyage en profondeur.

Elimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Souple, elle élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

Jusqu'à 4 fois plus de surface de contact pour un nettoyage en profondeur sans effort

Notre technologie de brossage adaptatif permet un nettoyage personnalisé. Grâce à ses côtés doux et souples en caoutchouc, la tête de brosse Premium Plaque Defense s'adapte à la forme de vos gencives et de vos dents. Elle absorbe l'excès de pression lors du brossage et optimise la technologie de nettoyage sonore. Les brins s'adaptent également à la forme de vos gencives et de vos dents, afin de créer jusqu'à 4 fois plus de surface de contact qu'une tête de brosse classique, pour un nettoyage en profondeur plus efficace dans les zones difficiles.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats parfaits

Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal avec notre fonction de sélection des modes BrushSync™. La tête de brosse Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense se synchronise avec le manche Philips Sonicare BrushSync™, afin de sélectionner le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux, pour un nettoyage exceptionnel. Il vous suffit de vous brosser les dents.

Technologie de nettoyage sonore unique optimisée

Votre tête de brosse et votre manche Philips Sonicare forment une équipe parfaite. Ils optimisent notre technologie sonore, pour un nettoyage inégalé. Les vibrations ultra-rapides du manche créent jusqu'à 31 000 mouvements par minute qui transforment votre dentifrice en bulles actives contre la plaque dentaire, puis les dirigent dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour un nettoyage exceptionnel.

Vous saurez toujours quand procéder à un remplacement, pour un nettoyage toujours optimal

Les têtes de brosse perdent en efficacité après 3 mois d'utilisation, mais grâce au suivi de la tête de brosse, nous vous préviendrons avant que cela ne se produise. Votre brosse à dents intelligente enregistre la fréquence de brossage et la pression exercée afin de vous avertir lorsqu'il est temps de remplacer la tête. Vous n'avez pas de brosse à dents intelligente Philips Sonicare ? Il vous suffit de surveiller la couleur des brins. Changez de brosse lorsqu'ils passent du bleu au blanc.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Général

Nombre de pièces 4 Pièces

Modes de brossage

Brossage langue	✘
Dents blanches	✘
Dents sensibles	✘
Soin gencive	✘

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ