



HX6064/11 Philips

Fabricant: Philips
Modèle: HX6064/11

€27,00



DÉSCRIPTION

La tête de brosse W Optimal White est idéale pour éliminer les taches en surface tout en offrant un nettoyage avancé, afin de révéler un sourire plus blanc et éclatant. Egalement excellente entre deux éclaircissements professionnels.

Elimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

La zone d'élimination des taches de la W Optimal White composée de brins implantés à forte densité en forme de losange élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %) en seulement 7 jours.

Vous saurez toujours quand procéder à un remplacement, pour un nettoyage toujours optimal

Les têtes de brosse perdent en efficacité après 3 mois d'utilisation, mais grâce au suivi de la tête de brosse, nous vous préviendrons avant que cela ne se produise. Votre brosse à dents intelligente enregistre la

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

fréquence de brosse et la pression exercée afin de vous avertir lorsqu'il est temps de remplacer la tête. Vous n'avez pas de brosse à dents intelligente Philips Sonicare ? Il vous suffit de surveiller la couleur des brins. Changez de brosse lorsqu'ils passent du bleu au blanc.

Testé pour répondre à tous vos besoins de santé bucco-dentaire

Toutes les têtes de brosse Philips Sonicare respectent les dents et les gencives. Chaque tête de brosse est rigoureusement testée pour garantir une durabilité et des performances excellentes à chaque brosse.

Crée des microbulles pour nettoyer les espaces interdentaires

Votre tête de brosse et votre manche Philips Sonicare forment une équipe parfaite. Ils optimisent notre technologie sonore, pour un nettoyage inégalé. Les vibrations ultra-rapides du manche créent jusqu'à 31 000 mouvements par minute qui transforment votre dentifrice en bulles actives contre la plaque dentaire, puis les dirigent dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour un nettoyage exceptionnel.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Général

Nombre de pièces 4 Pièces

Modes de brosse

Brossage langue	
Dents blanches	
Dents sensibles	
Soin gencive	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ