



Disques de parfum pour le nettoyage à la vapeur Bissell

Fabricant: Bissell
Modèle: B1030E

€9,99



DÉSCRIPTION

Les disques parfumés BISSELL vous permettent de passer à l'étape suivante de l'utilisation de la vadrouille à vapeur en combinant une performance de nettoyage supérieure et un parfum frais. Placez les disques parfumés BISSELL dans l'espace prévu à cet effet dans le tampon à vadrouille BISSELL avant de passer la vadrouille et profitez d'un parfum frais pendant que vous passez la vadrouille. Vous pouvez ajuster la quantité de parfum à votre goût en plaçant le disque entier dans le sac fourni ou en coupant le long de la ligne et en insérant un demi-disque.

Les disques parfumés de remplacement de BISSELL rafraîchissent votre pièce avec un parfum de printemps pendant le nettoyage. Les disques sont réchauffés par la vapeur de la serpillière et le subtil parfum printanier qui s'en dégage ravive votre intérieur. Déterminez vous-même la quantité de parfum en insérant un disque entier ou un demi-disque ; vous pouvez couper le disque le long de la ligne pointillée.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

Fonctions

Convenable pour la Bissell

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

marque

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		