



## SI1M7643B Smeg

Fabricant: Smeg

Modèle: SI1M7643B

€548,00



## DÉSCRIPTION

### Verrouillage commandes

L'option permet de bloquer toutes les fonctions et tous les programmes sélectionnés, tout comme les commandes, pour une sécurité totale surtout en présence des enfants.

### Commandes tactiles

Des commandes qui permettent d'activer une fonction grâce au simple toucher du doigt.

### Quick Start

Avec cette option vous choisissez la température de cuisson maximum pour après diminuer automatiquement afin d'atteindre la température idéale pour une période de temps déterminée.

### Booster

Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramique de fonctionner en puissance maximale lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Timer

Grâce au timer il est possible de programmer la fin du programme de cuisson allant de 1 à 99 minutes. Après cette période la taque s'arrête automatiquement et un signal acoustique ext activé.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du cuiseur

Fonction Booster	
Nombre de zones	4

### Caractéristiques physiques

Finition du cadre	Sans décor
Hauteur minimale	4.9 cm
Largeur	60 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Profondeur de niche ( minimum )	49 cm
Puissance de raccordement	7200 W

### Commande

Type de commande	Slider
------------------	--------

### Confort

Indicateur chaleur résiduelle	
Signal sonore	

### Fonctions

Minuterie	
-----------	--

### Garantie

Garantie supplémentaire	
Nombre d'années de garantie supplémentaires	5 An

### Général

Table de cuisson	Induction
------------------	-----------

### Sécurité

Arrêt automatique	
Sécurité enfant	
Securité surchauffe	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ