



SI7844B Smeg

Fabricant: Smeg
Modèle: SI7844B

€969,00



DÉSCRIPTION

Verrouillage commandes

L'option permet de bloquer toutes les fonctions et tous les programmes sélectionnés, tout comme les commandes, pour une sécurité totale surtout en présence des enfants.

Commandes tactiles

Des commandes qui permettent d'activer une fonction grâce au simple toucher du doigt.

Quick start

Avec cette option vous choisissez la température de cuisson maximum pour après diminuer automatiquement afin d'atteindre la température idéale pour une période de temps déterminée.

Booster

Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramique de fonctionner en puissance maximale lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Timer

Grâce au timer il est possible de programmer la fin du programme de cuisson allant de 1 à 99 minutes. Après cette période la taque s'arrête automatiquement et un signal acoustique ext activé.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuiseur

Fonction Booster	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de zones	4

Caractéristiques physiques

Finition du cadre	Facette
Hauteur minimale	4,9 cm
Largeur	78 cm
Largeur de niche (minimum)	75 cm
Profondeur de niche (minimum)	49 cm
Puissance de raccordement	7200 W

Commande

Type de commande	Touches sensibles
------------------	-------------------

Confort

Indicateur chaleur résiduelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Signal sonore	<input checked="" type="checkbox"/>

Fonctions

Minuterie	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

Général

Table de cuisson	Induction
------------------	-----------

Sécurité

Arrêt automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Sécurité enfant	<input checked="" type="checkbox"/>
Securité surchauffe	<input checked="" type="checkbox"/>

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ