



## ACCESSOIRE 3 EN 1 POUR LE NETTOYAGE RAPIDE ET LE NETTOYAGE DES TAPIS Bissell

Fabricant: Bissell

Modèle: B2369

€19,99



### DÉSCRIPTION

Cet accessoire doit être fixé au tuyau de votre nettoyeur de tapis BISSELL.

Placez l'accessoire sur la tache que vous voulez enlever et actionnez la gâchette pour vaporiser un mélange de formule et d'eau sur la tache. Relâchez la gâchette et frottez doucement la brosse sur la tache pour l'enlever complètement.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Fonctions

Convenable pour la  
marque Bissell

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ