



Accessoire de 15 cm pour les grandes taches et les tissus d'ameublement Bissell

Fabricant: Bissell

Modèle: B2365

€24,99



DÉSCRIPTION

Cet accessoire peut être fixé au tuyau de votre nettoyeur de tapis ou de taches BISSELL, offrant ainsi encore plus de fonctionnalités.

Placez l'accessoire sur la tache que vous souhaitez éliminer et actionnez la gâchette pour pulvériser un mélange de formule et d'eau sur la tache. Relâchez la gâchette et frottez doucement la brosse sur la tache pour l'enlever complètement.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Diamètre du tuyau 150 mm

Fonctions

Convenable pour la Bissell
marque

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ