



Écumoire Staub

Fabricant: Staub
Modèle: 40503-100-0

€19,95



DÉSCRIPTION

L'écumoire est l'outil idéal pour retirer les boulettes ou les légumes d'une casserole, les œufs à la coque de l'eau ou les frites d'une friteuse. Les trous laissent tout le liquide retomber dans la casserole. Il est également idéal pour soustraire la graisse d'un bouillon ou d'une soupe - ce qui fonctionne encore mieux lorsque le bouillon est refroidi et que la graisse s'est solidifiée. Le manche est en bois d'acacia et suffisamment long pour se protéger des liquides chauds, tandis que la plupart de l'écumoire est en silicone noir mat. Ce matériau de haute qualité convient à toutes les surfaces, y compris les revêtements antiadhésifs, et est extrêmement durable et résistant à la chaleur jusqu'à 220°C.

- Matériaux durables de haute qualité
- Silicone noir mat adapté aux surfaces antiadhésives
- Manche ergonomique en bois d'acacia
- Lavage à la main seulement

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Entretien & Nettoyage

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Couleur	Marron, Noir	Convient au	
Matière	BOIS, PLASTIQUE / ACIER INOXYDABLE	lave-vaisselle	
Type de plastique	Silicone		

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		