

WL S6960BF Whirlpool

Fabricant: Whirlpool
Modèle: WL S6960 BF

€678,00



DÉSCRIPTION

ACCÈS INSTANTANÉ AVEC CURSEURS

Une nouvelle interface utilisateur avec des curseurs individuels par zone de cuisson. Chaque curseur est affecté à sa position correspondante sur la surface de la table de cuisson pour le rendre aussi facile à utiliser que possible.

TECHNOLOGIE À INDUCTION

Cuisinez plus rapidement et de manière plus économe en énergie.
L'induction chauffe la casserole, pas la plaque de cuisson, de sorte que moins de 10 % de l'énergie est perdue dans l'environnement.

FLEXICOOK

La flexibilité apporte la performance.
Flexicook propose une zone de cuisson flexible, adaptée aux casseroles et poêles de toutes tailles.

GESTION DE L'ÉNERGIE

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Très économe en énergie.

La fonction Power Management vous permet de régler la puissance maximale de la table de cuisson pour prévenir les risques de surcharge dans votre maison.

BOOSTER

Cuisinez en un rien de temps avec la fonction booster.

BOOSTER 3KW

Savourez les plats les plus savoureux.

Cette table de cuisson Whirlpool dispose d'un booster de 3Kw pour un chauffage encore plus rapide de vos plats.

CUISSON FLEXIBLE

Paramètres automatiques.

Sélectionnez la fonction de cuisson sur l'écran tactile et la table de cuisson ajustera automatiquement la puissance.

FONDRE

Cuisson basse température parfaite.

La fonction fondant vous permet de cuire à très basse température, idéal pour faire fondre du chocolat, du beurre ou pour préparer des sauces légères et délicates.

GARDER AU CHAUD

Toujours un repas chaud.

La fonction maintien au chaud maintient votre plat au chaud pendant la préparation du reste du repas.

Mijoter

Mijoter parfaitement.

Avec la fonction de mijotage, vous pouvez préparer les recettes de cuisson lente parfaites, les ingrédients restent merveilleusement juteux et tendres.

COMMANDES AVANT

Contrôle complet pendant la cuisson. Accès facile aux commandes intuitives et idéalement placées sur le

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

panneau avant, ce qui rend la cuisson encore plus facile.


TECHNOLOGIE À INDUCTION

Cuisez plus rapidement et de manière plus économe en énergie.

L'induction chauffe la casserole, pas la plaque de cuisson, de sorte que moins de 10 % de l'énergie est perdue dans l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuiseur

Fonction Booster	
Nombre de zones	4


Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	3 cm
Hauteur de niche (minimum)	3 cm
Largeur	59 cm
Largeur de niche (minimum)	56,2 cm
Poids	9400 g
Profondeur	51 cm
Profondeur de niche (minimum)	48 cm
Puissance de raccordement	7200 W

Commande

Type de commande	Easytouch
------------------	-----------

Confort

Indicateur chaleur résiduelle	
----------------------------------	---

Fonctions

Minuterie	
-----------	---

Général

Table de cuisson	Induction
------------------	-----------

Sécurité

Sécurité enfant	
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ