



FMI120S2 Smeg

Fabricant: Smeg

Modèle: FMI120S2

€559,00



DÉSCRIPTION

Micro-ondes

En pénétrant directement dans les aliments, les micro-ondes permettent de cuisiner en des temps très brefs, avec une très grande économie d'énergie. Ces fours sont indiqués pour une cuisson sans graisse, pour décongeler et réchauffer les aliments tout en maintenant leur aspect d'origine et leur fragrance. La fonction micro-ondes peut être unie aux fonctions traditionnelles avec tous les avantages qui en dérivent. Idéale pour tout type d'aliment.

Micro-ondes + résistance gril

Pour une cuisson combinée avec gril qui dore l'aliment tout en assurant une cuisson au cœur par les micro-ondes.

Résistance gril large

En sélectionnant cette fonction, la chaleur qui provient du serpentin supérieur de forte puissance permet d'obtenir de très bonnes grillades. La combinaison avec le tournebroche (selon le modèle) donne aussi une coloration uniforme en fin de cuisson. Idéale pour griller une grande portion d'aliment comme un roastbeef ou

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

un gigot .

Dégivrage selon temps

Cette fonction détermine automatiquement le temps de décongélation.

CARACTÉRISTIQUES


Caractéristiques de micro-ondes

Puissance micro-ondes 800 W

Caractéristiques du four

Fonction de grill 


Caractéristiques physiques

Couleur Gris
Diamètre du plateau tournant 25 cm
Hauteur 39 cm
Hauteur de niche (minimum) 38 cm
Largeur de niche (minimum) 56,8 cm
Plateau tournant 
Porte Ouverture latérale m
Profondeur 33 cm
Profondeur de niche (minimum) 55 cm
Puissance de raccordement 1200 W

Commande

Programmes automatiques 3
Utilisation Touches de sensibles

Général

Contenu 20 Litres
Fonction du four 
Type de cuisson Micro-ondes

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ