



KM 7629 FX Miele

Fabricant: Miele
Modèle: 11515560

€3.199,00



DÉSCRIPTION

À induction, indép. de la cuisinière avec TempControl pour un rôtissage parfait

Commande facile avec SmartSelect

Avec SmartSelect, vous réglez les niveaux de puissance et les durées très rapidement et simplement. Chaque zone de cuisson est commandée par une rangée de chiffres rétroéclairée en jaune lisible sous tous les angles. Le minuteur à trois chiffres est nettement plus confortable à régler avec SmartSelect, car la fonction Minuterie et l'arrêt automatique peuvent être sélectionnés séparément.

Commande intelligente

Concentrez-vous sur la cuisson : avec Con@ctivity 3.0, votre hotte fait automatiquement ce qu'il faut. Dès que le plan de cuisson est allumé ou éteint, la hotte réagit. La puissance d'aspiration est ajustée automatiquement en fonction de l'activité du plan de cuisson, et garantit ainsi une ambiance agréable. Les appareils communiquent entre eux par Wi-Fi. Avec Con@ctivity 3.0, vous intégrez la hotte et le plan de cuisson dans Miele@home.

Jamais la cuisson n'a été aussi facile

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Avec TempControl, vous découvrez le plaisir d'obtenir des résultats toujours parfaits avec différentes méthodes de cuisson. Il n'y a rien à réguler, car les températures sont toujours maintenues constantes. C'est un gain de confort, mais aussi de sécurité : vos plats ne peuvent pas brûler.

Fonction Booster pour un chauffage rapide

Pour une cuisson plus rapide : avec la fonction TwinBooster exclusive de Miele, vous pouvez concentrer la puissance de deux zones de cuisson sur une seule selon vos besoins. Ou vous répartissez la puissance d'induction individuellement - pour encore plus de flexibilité.

Plus de confort

La fonction Stop & Go vous permet de réduire la puissance de toutes les zones de cuisson sur le niveau 1 d'une pression du doigt, si vous quittez le plan de cuisson quelques instants. Vos plats restent à la température de service grâce à la fonction Maintien au chaud. Autre avantage : si vous réglez le minuteur, la zone de cuisson s'éteint automatiquement une fois ce temps écoulé. La fonction Recall permet de conserver vos réglages pendant 10 s.

Posez la casserole et cuisinez

Il vous suffit d'allumer le plan de cuisson - si des récipients de cuisson se trouvent déjà sur une zone de cuisson, l'élément de commande correspondant s'active automatiquement. Il n'est plus nécessaire d'allumer manuellement chaque zone de cuisson individuelle. De plus, la taille de la casserole est automatiquement détectée - pour une utilisation particulièrement efficace de l'énergie.

Plus de sécurité

La meilleure protection dans chaque situation : le verrouillage de la mise en marche vous protège contre toute mise en marche non autorisée ou accidentelle. L'appareil s'éteint automatiquement si une zone de cuisson est chauffée à une puissance constante pendant une durée inhabituelle ou s'il n'y a pas de casserole sur le plan de cuisson. L'indication de la chaleur résiduelle vous rappelle de ne pas toucher une zone de cuisson encore chaude.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuisEUR

Avec couplage de



Caractéristiques physiques

Couleur

Noir

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

zones	
Fonction Booster	
Nombre de zones	5

Hauteur	5,1 cm
Hauteur de niche (minimum)	5,1 cm
Largeur	92,8 cm
Largeur de niche (minimum)	90,6 cm
Poids	16 kg
Profondeur	51,2 cm
Profondeur de niche (minimum)	49 cm
Puissance de raccordement	11000 W

Commande

Communication entre hotte et plaque	
Type de commande	Sensortoetsen

Confort

Détection de marmite / casserole	
Indicateur chaleur résiduelle	

équipement

Sonde de température centrale	
-------------------------------------	---

Fonctions

Fonction chauffe-plat	
Minuterie	
Pause	

Général

Manière d'encastrement	encastrement à fleur de plan
Table de cuisson	Induction

Sécurité

Arrêt automatique	
Sécurité contre la surchauffe	
Sécurité enfant	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ