



FSE72507P AEG

Fabricant: AEG
Modèle: FSE72507P

€1.078,00



DÉSCRIPTION

ProClean SLIMLINE, 44 dB, 45 cm, 7 prog./4temp., 10 couverts, délai de démarrage 24h, moteur inverseur, charnières coulissantes, Beam on Floor, SoftSpikes, tiroir à couverts Maxiflex, GlassCare, XtraPower

Même les plats les plus grands ou les plus compacts sont parfaitement nettoyés dans le lave-vaisselle 6000 SatelliteClean®. Le bras de pulvérisation innovant offre une couverture jusqu'à 3 fois supérieure de l'eau de pulvérisation, garantissant un nettoyage d'un coin à l'autre.

LAVAGE PUISSANT. AVEC SATELLITECLEAN®

Profitez d'un nettoyage impeccable de la vaisselle avec SatelliteClean®. Ce bras gicleur a une portée trois fois supérieure à la norme standard. Grâce au double bras rotatif qui change constamment l'angle de pulvérisation. L'eau s'infiltre partout. Pour un nettoyage complet.

RÉGLAGE SANS EFFORT DU CYCLE DE LAVAGE AVEC QUICKSELECT

QuickSelect permet un fonctionnement optimal du lave-vaisselle. Réglez la durée du cycle avec le curseur et ajoutez des choix supplémentaires d'une simple pression du doigt. La machine fait le reste. Un lavage de vaisselle personnalisé au moment le plus opportun, et une vaisselle impeccable.

PROTECTION SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR VOTRE VERRERIE DÉLICATE

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Les verres sont souvent les articles les plus délicats de votre lave-vaisselle et nécessitent donc un soin particulier. Le panier supérieur de cette machine est équipé de picots en caoutchouc pour soutenir et protéger les verres. Les SoftSpikes sont idéaux pour maintenir vos verres et mugs en position verticale, les empêchant de basculer et de se casser.

VÉRIFIER EN UN COUP D'ŒIL

Ce lave-vaisselle entièrement intégré vous informe intelligemment de l'état de votre vaisselle. La technologie beam-on-floor projette une lumière rouge sur le sol lorsque le cycle est encore en cours. Lorsque l'appareil est prêt, une lumière verte est projetée. Simple et efficace.


PANIER SUPÉRIEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR, MÊME PLEINEMENT CHARGÉ

Même lorsque le panier supérieur est chargé, vous pouvez facilement ajuster le niveau du panier supérieur de votre lave-vaisselle à la vaisselle dans le panier supérieur ou inférieur.


*Photo à titre indicatif. Le panier sur la photo est équipé de SoftSpikes en caoutchouc et de pinces SoftGrip pour protéger vos lentilles. Cependant, cela n'est pas disponible sur tous les modèles.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,8 cm
Hauteur de niche (maximum)	90 cm
Hauteur de niche (minimum)	82 cm
Largeur	44,6 cm
Largeur de niche (minimum)	45 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	1950 W

Commande

Commande via 
l'appli

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Confort

Départ différé	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	4
Panier réglable en hauteur	
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique, Optique

Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	211 kWh
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	75 kWh
Duration programme eco	4:00
Niveau sonore	44 dB(A)

Energie

Consommation d'eau annuel	2772 Litres
Raccordement à l'eau chaude	

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

Général

Nombre de couverts	10
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	7
--------------------------------	---

Sécurité

Protection anti-fuite	
-----------------------	--

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ