



SMV4ITX11E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMV4ITX11E

€648,00



DÉSCRIPTION

Lave-vaisselle HC - Série 4 Vol. intégral - 60 x 81,5 - 87,5 cm 46 dB, minuterie, paniers VarioFlex, RackMatic, InfoLight, polinox E

Un seul résultat : la perfection.

Les articles en plastique dans les lave-vaisselle restent souvent humides une fois le nettoyage terminé. C'est pourquoi les lave-vaisselle Bosch proposent le programme ExtraDry. Cela augmente la température du rinçage final et prolonge le temps de séchage. De cette façon, même les produits en plastique comme les biberons ou la vaisselle de pique-nique sont parfaitement propres et secs.

Le panier Vario peut facilement être placé dans le panier inférieur.

Le panier Vario peut facilement être placé dans le panier inférieur et offre un espace supplémentaire pour vos couverts. Il est inclus en standard avec tous les modèles ActiveWater sans range-couverts Vario.

InfoLight : un point rouge rempli d'informations.

Un spot LED rouge sur le sol vous indique si votre lave-vaisselle entièrement intégré fonctionne toujours ou est prêt.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

La machine à laver qui se protège contre les dégâts des eaux.

Chez Bosch, nous nous soucions de votre lessive et également de votre sécurité à la maison. Le système AquaStop se compose d'un tuyau d'alimentation à double paroi, d'une vanne mécanique dans le tuyau d'alimentation et d'un affichage visuel. L'eau qui fuit est emprisonnée dans la gaine du tuyau et fait gonfler l'éponge, arrêtant mécaniquement l'écoulement de l'eau. Bosch offre une protection contre les dégâts des eaux, lavage après lavage.

EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Pour un nettoyage encore plus efficace, nous avons développé l'EcoSilence Drive™ économique. Ce moteur est exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie. L'EcoSilence Drive™ fonctionne sans balais, est silencieux et garantit des performances optimales.

L'assistant de dosage garantit un résultat optimal en dissolvant efficacement la pastille du lave-vaisselle.

L'assistant de dosage garantit des résultats de nettoyage optimaux et un processus de lavage plus silencieux. Le détergent tombe du porte-savon dans un récipient spécial sur le panier supérieur, où il se dissout complètement.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	81,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche	55 cm

Commande

Commande via l'appli	
----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

(minimum)
Puissance de
raccordement 2400 W

Confort

Départ différé	
Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante	
filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	4
Panier réglable en hauteur	
Type d'indicateur fin de programme	InfoLight

Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	92 kWh
Duration programme eco	4:10
Niveau sonore	46 dB(A)
Résultat de séchage	A

équipement

Rangement des couverts Panier à couverts

Fonctions

Demi-charge

Garantie

Garantie moteur (Année) 10

Général

Nombre de couverts 12
Type de lave - vaisselle Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de 6

Sécurité

Protection anti-fuite

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

lavage

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		