



SBH4HCX48E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SBH4HCX48E

€1.269,99



DÉSCRIPTION

Échangeur de chaleur, charnière Vario, 44 dB, minuterie, paniers Flex, tiroir, RackMatic, StatusLight

Un seul résultat : la perfection.

Les articles en plastique dans les lave-vaisselle restent souvent humides une fois le nettoyage terminé. C'est pourquoi les lave-vaisselle Bosch proposent le programme ExtraDry. Cela augmente la température du rinçage final et prolonge le temps de séchage. De cette façon, même les produits en plastique comme les biberons ou la vaisselle de pique-nique sont parfaitement propres et secs.

Place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine dans le tiroir à couverts Vario

Le tiroir à couverts coulissant Vario ajoute un troisième niveau de chargement et rend les lave-vaisselle ActiveWater encore plus confortables à utiliser. C'est l'endroit idéal pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine tels que les cuillères de service et les fouets. Cela offre plus de flexibilité lors du chargement et crée plus d'espace dans le lave-vaisselle. Le panier à couverts dans le panier inférieur peut être remplacé par le range-couverts Vario, qui offre de la place pour jusqu'à 14 couverts dans les lave-vaisselle de 60 cm et 10 couverts dans les lave-vaisselle de 45 cm.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Pour un nettoyage encore plus efficace, nous avons développé l'EcoSilence Drive™ économique. Ce moteur est exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie. L'EcoSilence Drive™ fonctionne sans balais, est silencieux et garantit des performances optimales.

L'assistant de dosage garantit un résultat optimal en dissolvant efficacement la pastille du lave-vaisselle.


L'assistant de dosage garantit des résultats de nettoyage optimaux et un processus de lavage plus silencieux. Le détergent tombe du porte-savon dans un récipient spécial sur le panier supérieur, où il se dissout complètement.

VarioHinge : la solution intégrée pour lave-vaisselle entièrement intégrables qui s'adapte parfaitement aux dernières tendances en matière de cuisine.


Auparavant, lors de l'installation d'un lave-vaisselle entièrement intégré, il y avait toujours un grand espace entre les façades des armoires. C'est maintenant du passé. Merci à la charnière Vario. La façade entièrement intégrée se soulève légèrement lorsque l'appareil est ouvert. Cela crée un ensemble magnifiquement épuré avec de petits espaces réguliers entre les façades.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	86,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	92,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	86,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche	55 cm

Commande

Commande via l'appli	
----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

(minimum)
Puissance de
raccordement 2400 W

Confort

Départ différé	
Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante	
filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	4
Panier réglable en hauteur	
Type d'indicateur fin de programme	StatusLight

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	85 kWh
Duration programme eco	4:55
Niveau sonore	44 dB(A)

équipement

Rangement des couverts Tiroir à couverts

Fonctions

Demi-charge

Garantie

Garantie moteur (Année) 10

Général

Nombre de couverts 14
Type de lave - vaisselle Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de 6

Sécurité

Protection anti-fuite

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

lavage

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		