



SMS4HVV31E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMS4HVV31E

€678,00



DÉSCRIPTION

Echangeur thermique, 46 dB, dém. diff., paniers VarioFlex, tiroir, RackMatic, polinox

VarioDrawer : pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

Grâce au troisième niveau offert par le tiroir rétractable VarioDrawer, les lave-vaisselle ActiveWater sont encore plus pratiques. Cet espace est idéal pour les couverts et les ustensiles de petite taille comme les louches ou les fouets. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande flexibilité lors du chargement du lave-vaisselle, et libérez de l'espace dans le compartiment de lavage. Le panier à couverts du panier inférieur peut être remplacé par le VarioDrawer afin d'augmenter la capacité, logeant jusqu'à 14 couverts dans les lave-vaisselle 60 cm et jusqu'à 10 couverts dans les modèles 45 cm.

AquaStop : garantie à vie contre les dégâts des eaux.

Le système AquaStop comprend un tuyau d'arrivée d'eau à double paroi, une soupape de sécurité et un système antidébordement contenant un interrupteur à flotteur pour une protection intégrale contre les dégâts des eaux. Garanti à vie par Bosch.

EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ


Le système EcoSilence Drive™ a été mis au point pour accroître encore l'efficacité du lavage. Exceptionnellement silencieux, il est également particulièrement efficace et garantit une faible consommation électrique. EcoSilence Drive™ fonctionne sans aucun frottement, pour des appareils ultrasilencieux et des résultats parfaits à chaque utilisation

Dissolution optimale des pastilles de détergent avec DosageAssist.


Le système DosageAssist assure des résultats parfaits et un lavage en toute tranquillité. En début de cycle, la pastille placée dans le bac se dépose dans un réceptacle dédié du panier supérieur, où elle est entièrement dissoute.

CARACTÉRISTIQUES




Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	84,5 cm
Largeur	60 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	60 cm
Puissance de raccordement	2400 W

Commande

Commande via l'appli	
----------------------	---

Confort

Départ différé	
Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante	
filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages	4


Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,5
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli	94 kWh
Duration	3:45

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

de température
Panier réglable en hauteur 
Type d'indicateur fin de programme Display

programme eco
Niveau sonore 46 dB(A)
Résultat de séchage A

Energie

Résultat de lavage A

équipement

Rangement des couverts Tiroir à couverts

Fonctions

Demi-charge 

Garantie

Garantie moteur (Année) 10

Général

Nombre de couverts 13
Type de lave - vaisselle Pose-libre

Programmes

Nombre de programmes de lavage 6

Sécurité

Protection anti-fuite 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ