



## SMS2HVV72E Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: SMS2HVV72E

€639,99



## DÉSCRIPTION

Série | 2 lave-vaisselle pose libre 60 cm blanc

- Extra Dry : une option pour sécher la vaisselle difficile à sécher.
- AquaStop : protection garantie à 100 % contre les dégâts des eaux pendant tout le cycle de vie de l'appareil
- Technologie de protection des verres : traitement particulièrement doux de vos verres délicats
- EcoSilence Drive : exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie.
- Garantie 10 ans : votre garantie de qualité contre la corrosion de la baignoire.

Espace pour couverts et petits ustensiles de cuisine dans le tiroir à couverts Vario

Le range-couverts coulissant Vario ajoute un troisième niveau de chargement et rend les lave-vaisselle ActiveWater encore plus confortables à utiliser. C'est l'endroit idéal pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine tels que les cuillères de service et les fouets. Cela offre plus de flexibilité lors du chargement et crée plus d'espace dans le lave-vaisselle. Le panier à couverts dans le panier inférieur peut être remplacé par le range-couverts Vario, qui offre de la place pour jusqu'à 14 couverts dans les lave-vaisselle de 60 cm et 10 couverts dans les lave-vaisselle de 45 cm.

Programmes automatiques

Garantit automatiquement des performances de nettoyage optimales. La consommation d'eau, la température

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

de l'eau et le temps de rinçage sont ajustés avec précision au degré de contamination, obtenant les meilleurs résultats tout en économisant de l'eau et de l'énergie.

Résultat PerformaOne : la perfection.

Les articles en plastique dans les lave-vaisselle restent souvent humides une fois le nettoyage terminé. C'est pourquoi les lave-vaisselle Bosch proposent le programme ExtraDry. Cela augmente la température du rinçage final et prolonge le temps de séchage. De cette façon, même les produits en plastique comme les biberons ou la vaisselle de pique-nique sont parfaitement propres et secs.

Technologie ActiveWater : moins d'eau, moins d'énergie, plus de résultats.

Cette technologie de rinçage innovante offre des performances de nettoyage exceptionnelles avec moins d'eau et d'énergie et est donc très respectueuse de l'environnement. L'eau et l'énergie sont économisées grâce à une distribution d'eau ciblée, une technologie de filtrage optimisée, un chauffage plus rapide et des performances de pompe plus élevées pour une meilleure circulation de l'eau.

EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Pour un nettoyage encore plus efficace, nous avons développé l'EcoSilence Drive™ économique. Ce moteur est exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie. L'EcoSilence Drive™ fonctionne sans balais, est silencieux et garantit des performances optimales.

10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve du lave-vaisselle.

Des traitements de surface et des processus de production spéciaux ont été développés qui sont précisément adaptés aux matériaux utilisés à l'intérieur de nos lave-vaisselle. C'est pourquoi nous pouvons offrir une garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve du lave-vaisselle. Pour activer cette garantie, vous devez vous enregistrer dans les 8 semaines suivant la livraison sur [www.bosch-home.be/nl/extra](http://www.bosch-home.be/nl/extra)

L'assistant de dosage garantit un résultat optimal en dissolvant efficacement la pastille lave-vaisselle.

L'assistant de dosage garantit des résultats de nettoyage optimaux et un processus de lavage plus silencieux. Le détergent tombe du porte-savon dans un récipient spécial sur le panier supérieur, où il se dissout complètement.

La machine à laver qui se protège contre les dégâts des eaux.

Le système AquaStop se compose d'un tuyau d'alimentation à double paroi, d'une vanne mécanique dans le tuyau d'alimentation et d'un affichage visuel. L'eau qui fuit est emprisonnée dans la gaine du tuyau et fait gonfler l'éponge, arrêtant mécaniquement l'écoulement de l'eau. Bosch offre une protection contre les dégâts des eaux, lavage après lavage

Protection du verre

Protection en verre pour un soin minutieux de vos verres et poteries fines. Parce que l'eau douce provoque la

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

corrosion du verre, les lave-vaisselle Bosch avec protection du verre régulent la dureté de l'eau. C'est ainsi que nous optimisons la protection des verres précieux et de la porcelaine fine avec des exigences de soin particulières.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Hauteur	84.5 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	60 cm
Puissance de raccordement	2400 W

### Confort

Départ différé	
Fonction auto-nettoyante filtre	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	4
Panier réglable en hauteur	

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9.5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	94 kWh
Duration programme eco	3:45
Niveau sonore	46 dB(A)

### Energie

Consommation d'eau par cycle	9.5 Litres
------------------------------	------------

### équipement

### Fonctions

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Rangement des  
couverts

Tiroir à couverts

Demi-charge



## Général

Nombre de couverts 13

## Programmes

Nombre de  
programmes de  
lavage 6

## Sécurité

Protection anti-fuite



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ