



CSA240/60 Machine à café à dosettes SENSEO® Select Noir Profond Philips

Fabricant: Philips
Modèle: CSA240/60

€81,00



DÉSCRIPTION

Choisissez votre recette préférée avec Intensity Plus

- Intensité Plus pour une tasse de café doux et fort et un espresso fort
- Fonction mémoire pour adapter une recette exactement à vos goûts
- Consommation d'énergie réduite et davantage de matériaux recyclés
- Crema Plus pour une couche de crème plus fine et encore plus veloutée
- Bec verseur réglable pour s'adapter à votre tasse ou mug préféré

Simple, intense ou espresso - Always SENSEO®

Savourez un délicieux café SENSEO® tout en prenant soin de notre planète. Avec le curseur intuitif Intensity Plus, vous pouvez profiter de trois saveurs délicieuses et bien équilibrées sur simple pression d'un bouton. La fonction mémoire vous permet d'affiner une recette à votre goût.

Intensité Plus pour une tasse de café doux et fort et un espresso fort

Choisissez sans effort votre café préféré avec Intensity Plus. Appuyez sur l'interrupteur pour obtenir une tasse de café doux et fort ou un espresso fort et votre prochaine tasse de SENSEO® est en route.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Fonction mémoire pour adapter une recette exactement à votre goût

Profitez de votre propre goût en enregistrant une recette affinée à l'intensité et au volume idéaux. Savourez à chaque fois une tasse de SENSEO® infusée comme vous l'aimez

Consommation d'énergie réduite et davantage de matériaux recyclés

Moins de pièces, économies d'énergie et davantage de matériaux recyclés garantissent une machine SENSEO® plus durable.

Crema Plus pour une couche de crème plus fine et encore plus veloutée

La technologie Crema Plus produit une couche de crème merveilleusement veloutée et fine pour chaque tasse de café SENSEO®.

Bec verseur réglable pour s'adapter à votre tasse ou mug préféré en dessous

Ajustez la position du bec verseur à votre tasse ou mug préféré.

Avec la fonction Instant Start, votre café sera distribué dès que la machine aura chauffé

Grâce à la fonction Démarrage immédiat, votre café sera distribué immédiatement après que la machine ait chauffé. Après avoir préparé le café, la machine SENSEO® s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.

Curseur intuitif pour préparer votre café préféré sans effort

Cette cafetière est conçue pour préparer une ou deux tasses de délicieux café SENSEO® sur simple pression d'un bouton.

La machine a été testée > 10 000 fois pour garantir une qualité constante

Le développement de notre machine est rigoureux et est testé avec 10 000 tasses de café pour garantir une qualité et une durabilité maximales.

La seule machine à café à dosettes qui prépare deux tasses de café en même temps

Savourez une ou deux tasses de délicieux café SENSEO® en moins d'une minute.

Bac d'égouttage amovible pour un nettoyage facile

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| JEU | 10h vers 18h30 | | |

Retirez le bac d'égouttage pour un nettoyage et un entretien faciles.

Large gamme de mélanges et d'arômes de café SENSEO®

La vaste gamme de mélanges de café SENSEO® contient des saveurs caractéristiques et soigneusement équilibrées, afin qu'il y ait toujours un goût qui correspond à votre goût.

Le voyant de détartrage indique quand vous devez détartrer la machine

Le voyant s'allume lorsque vous devez détartrer la machine. Détartrez tous les 3 mois avec un détartrant pour garder votre machine exempte de calcaire pour un volume de café maximum, une température de café parfaite et pour maximiser la durée de vie de votre machine. N'utilisez pas de vinaigre. Cela peut endommager votre machine SENSEO® et avoir une influence négative sur le goût du café.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

| | |
|---------|--------|
| Couleur | Noir |
| Poids | 2115 g |

Courant

| | |
|-----------|--------|
| Puissance | 1450 W |
|-----------|--------|

Général

| | |
|----------------------------|------------|
| Capacité (tasses) | 2 |
| Contenu du réservoir à eau | 0,9 Litres |
| Pression | 1 bar |
| Type de café | Senseo |

Confort

| | |
|----------------------|-------|
| Longueur de la corde | 0,8 m |
|----------------------|-------|

Entretien & Nettoyage

| | |
|--------------------------------------|---|
| Pièces compatibles au lave-vaisselle |  |
|--------------------------------------|---|

Sécurité

| | |
|-------------------|---|
| Arrêt automatique |  |
|-------------------|---|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |