



5KHMB732 Batteur à main sans fil Artisan 7 vitesses blanc amande KitchenAid

Fabricant: KitchenAid
Modèle: 5KHMB732EAC

€169,99



DÉSCRIPTION

Oui, vous disposez désormais d'une puissance maximale sans câble. Avec le batteur à main sans fil de la collection sans fil, vous pouvez mélanger, remuer et fouetter à votre guise - quoi, où** et comment vous voulez.

Libérez votre créativité avec le batteur à main sans fil KitchenAid. Toute la puissance que vous attendez, sans fil. Grâce à la puissante batterie lithium-ion rechargeable, le nouveau batteur à main sans fil offre une autonomie et des performances optimales. Avec une batterie complètement chargée*, vous pouvez faire jusqu'à 200 cookies. L'indicateur LED indique quand la batterie doit être chargée. Avec sept vitesses, vous pouvez remuer, mélanger, fouetter et mélanger toutes vos recettes préférées à la vitesse parfaite. La fonction Soft Start réduit les éclaboussures d'ingrédients et la conception autonome soulève les batteurs pour éviter de renverser sur le comptoir. Et que diriez-vous d'un ensemble assorti dans votre couleur préférée ? La collection sans fil comprend un hachoir, un mélangeur à main et un mélangeur à main. Chacun disponible séparément. Le chargeur pratique est inclus et convient à tous les produits de la collection. *Basé sur 4 portions de biscuits aux pépites de chocolat. **Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur.

Mélangeur portable sans fil compact avec fonction debout
Se tenir debout indépendamment
Facilité d'utilisation

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Batterie lithium-ion rechargeable 12 V
Fournit une durée d'exécution et des performances optimales
Élimine les restrictions car il n'y a pas de cordon

Sept vitesses
Pour remuer, mélanger et fouetter à la vitesse idéale


Batteurs turbo en acier inoxydable
Conçu pour bien mélanger les ingrédients

Fonction de démarrage progressif
Augmente progressivement les batteurs jusqu'à la vitesse souhaitée pour éviter les éclaboussures

Complétez votre collection sans fil KitchenAid* avec un mixeur plongeant, un mixeur plongeant et un hachoir
Fournit une autonomie et des performances optimales pour la cuisson : n'importe où**, peu importe, mais

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires

Fouet	
Nombre de bols	0

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Couleur secondaire	Blanc d'amande

Confort

Sans fil	
----------	---

Fonctions

Fonction de mixage	
--------------------	---

Général

Nombre de vitesses	7
Type de mixeur	Mixeur batteur

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ