



LVFABCR3 Smeg

Fabricant: Smeg
Modèle: LVFABCR3

€1.699,00



DÉSCRIPTION

A+++

Les fours et centres de cuisson Smeg permettent de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 20% par rapport à la classe A, afin de maintenir une efficacité maximale et de garantir un meilleur respect de l'environnement.

Nombre de couverts

Ce symbole informe l'utilisateur sur le nombre de couverts qui peuvent être chargés dans le lave-vaisselle.

Option enersave

A la fin du cycle de séchage, un dispositif fait ouvrir automatiquement la porte de quelques centimètres. Un meilleur contrôle de la température de rinçage est assuré pour limiter la consommation énergétique.

Option demi-charge/flexi zone

Pour des lavages à chargement réduit, la nouvelle 1/2 charge Flexi Zone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les 2 paniers.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Option départ différé

Avec cette option, le départ peut être décalé jusqu'à 24 heures, pour faire démarrer la machine au moment le plus adapté.

CARACTÉRISTIQUES**Caractéristiques physiques**

| | |
|--------------------------------|---------|
| Couleur | Blanc |
| Couleur secondaire | Crème |
| Hauteur | 88.5 cm |
| Largeur | 59.8 cm |
| Ouverture de porte automatique | ✓ |
| Profondeur | 62.7 cm |
| Puissance de raccordement | 1800 W |

Commande

| | |
|----------------------|---|
| Commande via l'appli | ✗ |
|----------------------|---|

Confort

| | |
|-----------------------------------|---|
| Départ différé | ✓ |
| Éclairage à l'intérieur | ✗ |
| Fonction auto-nettoyante filtre | ✗ |
| Indication temps restant | ✗ |
| Nombre de réglages de température | 7 |
| Panier réglable en hauteur | ✓ |

Consommation d'énergie


| | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Classe énergétique | B |
| Classe sonore | C |
| Consommation d'eau en programme eco (1 cycle) | 9 |
| Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli | 63 kWh |
| Duration programme eco | 4:25 |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Résultat de séchage | A |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

Energie

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement à l'eau chaude |  |
| Résultat de lavage | A |

Fonctions

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Demi-charge |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Général

| | |
|--------------------------|------------|
| Nombre de couverts | 13 |
| Type de lave - vaisselle | Pose-libre |

Sécurité

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection anti-fuite |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

équipement

| | |
|------------------------|-------------------|
| Rangement des couverts | Panier à couverts |
|------------------------|-------------------|

Garantie

| | |
|-------------------------|----|
| Garantie moteur (Année) | 10 |
|-------------------------|----|

Programmes

| | |
|--------------------------------|----|
| Nombre de programmes | 9 |
| Nombre de programmes de lavage | 10 |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |