



5KFCB519 Hachoir sans fil 1,19 L Boîte grise KitchenAid

Fabricant: KitchenAid
Modèle: 5KFCB519EDG

€149,99



DÉSCRIPTION

Toute la puissance que vous attendez, sans le cordon. Avec le hachoir sans fil de la collection sans fil, vous pouvez mélanger, hacher, réduire en purée et battre à votre guise, où vous voulez

Libérez votre créativité avec le hachoir sans fil KitchenAid. Toute la puissance que vous attendez, sans fil. Grâce à la puissante batterie lithium-ion rechargeable, le nouveau hachoir sans fil offre une autonomie et des performances optimales. Avec une batterie complètement chargée, vous pouvez hacher jusqu'à 40 oignons*. L'indicateur LED indique quand la batterie doit être chargée. Hacher, mélanger, réduire en purée et fouetter les ingrédients avec la lame en acier inoxydable ou l'accessoire de fouet inclus. Transformez les fruits, les légumes et les herbes, la viande crue, la chapelure, les œufs, la crème, les noix et plus encore. Choisissez parmi deux vitesses pour déterminer la texture finale des ingrédients et ajoutez des liquides à travers la petite ouverture pour cela. Et que diriez-vous d'un ensemble assorti dans votre couleur préférée ? La collection sans fil comprend un hachoir, un mélangeur à main et un mélangeur à main. Chacun disponible séparément. Le chargeur pratique est inclus et convient à tous les produits de la collection. *Basé sur des oignons pesant de 90 à 110 grammes. **Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur.

- Hachez jusqu'à 40 oignons
- Liberté de mouvement optimale
- Mélanger, hacher, réduire en purée et fouetter

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

- Un comptoir de cuisine bien rangé

Le hachoir sans fil vous offre une liberté de mouvement maximale

Libérez votre créativité et créez vos recettes salées et sucrées préférées en toute liberté.

Conception compacte et intelligente

La conception compacte sans fil offre un rangement pratique pour les accessoires dans le bol, de sorte que tout s'emboîte. L'appareil va au lave-vaisselle, car nous savons également que le nettoyage n'est pas le meilleur travail.

Toute la puissance que vous attendez

La batterie lithium-ion rechargeable offre une autonomie et des performances optimales et se recharge complètement en 2 heures. Un voyant de batterie fournit une indication claire.

La charge rapide permet de gagner du temps

Êtes-vous pressé ? Aucun problème. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre hachoir sans fil soit complètement chargé à chaque fois. Après 10 minutes de charge, vous pouvez hacher jusqu'à 11 oignons (90 à 110 grammes).

Deux vitesses pour les résultats souhaités

Avec 2 réglages de vitesse, vous déterminez la vitesse à laquelle vous hachez, afin d'obtenir le bon résultat. De la viande crue aux œufs, en passant par les épices, la chapelure ou les noix, ce multitâche peut tout gérer.

Fouettez légèrement vos mélanges

Vous pouvez également fouetter, émulsionner ou remuer avec l'accessoire de fouettage inclus. Il suffit de le mettre dans le bol du mixeur pour battre des œufs ou de la crème fouettée. Mousse au chocolat ou gâteau à la crème fouettée ? Pas de problème ?

Collection sans fil complète

La nouvelle collection sans fil KitchenAid comprend le hachoir, le mixeur plongeant et le mixeur plongeant. Chaque appareil est vendu séparément et vous pouvez choisir des couleurs assorties.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires

Batteur 

Caractéristiques physiques

Contenu bol	1,18 Litres
Couleur	Gris, Rouge
Couleur secondaire	Gris étain
Matière	PLASTIQUE / ACIER INOXYDABLE

Fonctions

Fonction de mixage 

Hacher 

Général

Electrique 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ