



## HR 4000 Beurer

Fabricant: Beurer

Modèle: BEU58001

€57,90



## DÉSCRIPTION

Mettez votre barbe en forme rapidement et de manière professionnelle en utilisant le styler à barbe. Différentes longueurs et styles peuvent facilement être obtenus avec nos accessoires de précision. La lame en acier inoxydable avec revêtement en titane assure une compatibilité cutanée maximale.

Styles de barbe précis grâce à différents réglages de longueur et à un accessoire de précision supplémentaire avec une lame contour en titane mince

Lame en acier inoxydable de haute qualité avec revêtement en titane pour une compatibilité cutanée maximale

Affichage LED avec affichage de la batterie, affichage du verrouillage de voyage, affichage de la charge ainsi que l'indicateur d'huile

Accessoire de coupe amovible pour un nettoyage hygiénique sous l'eau courante

Résistant aux éclaboussures

Fonction de charge rapide intégrée

Batterie au lithium puissante : pour 60 minutes de temps de rasage ; 60 minutes de temps de charge

Rasage sur batterie et sur secteur

10 longueurs de coupe différentes grâce à 2 sabots réglables en longueur : 1-12 mm et 15-27 mm

1 accessoire de précision avec lame à contour fin

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Avec accessoire de peigne supplémentaire pour 1/3/5 mm  
Incl. brosse de nettoyage, huile et sac de rangement  
1) Si la batterie est complètement déchargée, vous pouvez continuer à utiliser l'appareil immédiatement avec le fonctionnement sur secteur

## CARACTÉRISTIQUES

### Accessoires

Brosse de nettoyage inclus	
Pochette de rangement	

### Couper

Longitude maximum	27 mm
Longitude minimum	1 mm

### Fonctions

Hauteur de réglage fine	1 - 27 mm
----------------------------	-----------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ