



HX6830/44 ProtectiveClean 4500 Philips

Fabricant: Philips

Modèle: HX6830/44

€114,99



DÉSCRIPTION

Des dents plus blanches, en douceur.

Éclaircit les dents en seulement 1 semaine.

- Capteur de pression intégré
- 2 modes de nettoyage
- 1 fonction BrushSync™

Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

Modes Clean et White

Que vous souhaitiez vous concentrer sur l'élimination de la plaque dentaire ou offrir à vos dents un excellent polissage, cette brosse à dents électrique a la solution : le mode Clean réalise un excellent nettoyage, tandis que le mode White est idéal pour éliminer les taches en surface.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort

Si vous ne vous rendez pas compte que vous vous brossez les dents trop fort, votre brosse à dents électrique équipée d'un capteur de pression vous alertera par le biais d'impulsions sonores pour vous rappeler de réduire votre pression.

Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

La technologie à puce de la Philips Sonicare 4500 permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement de tête de brosse intelligents.

Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

Encourage un brossage soigneux

Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmarTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

La technologie sonore avancée de Philips Sonicare

La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Une excellente façon de vous habituer à votre nouvelle brosse à dents

Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. C'est pour cela que notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean 4500.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Gris, Zilver

Courant

Autonomie de batterie 14 Jours

Technologie de piles Lithium-ion

Confort

Minuterie 

Général

Nettoyage Sonische technologie

Nombre d'oscillations-rotations/min 62000

Nombre de pièces 1 Pièces

Modes de brossage

Dents blanches 

Nombre de modes de brossage 2

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ