



HX3675/13 Philips

Fabricant: Philips
Modèle: HX3675/13

€63,00



DÉSCRIPTION

Dites adieu au brossage manuel : adoptez la technologie sonore.

Élimination jusqu'à 3 fois plus efficace de la plaque dentaire

- Technologie Sonique
- Capteur de pression
- QuadPacer et SmarTimer
- Design ergonomique ultracompact

Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes. Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

Un retrait de la plaque jusqu'à 3 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel

Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Philips Sonicare dotée d'une technologie sonore

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

avancée élimine la plaque dentaire jusqu'à 3 fois plus efficacement* qu'une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire au niveau des dents et du sillon gingival tout en protégeant vos gencives.

Le capteur de pression intégré protège vos dents et vos gencives

Le capteur de pression intégré détecte automatiquement la pression que vous appliquez, vous avertit et réduit automatiquement les vibrations de la brosse à dents pour protéger vos gencives. La brosse à dents émet des impulsions sonores pour vous rappeler de réduire la pression. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les aidait à mieux se brosser les dents.

Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer

La fonction SmarTimer de 2 minutes et la fonction QuadPacer de 30 secondes vous guident pour vous encourager à vous brosser les dents pendant la durée recommandée dans toutes les zones de votre bouche afin d'obtenir un nettoyage complet.

Grâce à son design ergonomique, la brosse à dents est facile à tenir et à utiliser

Grâce à son design fin, léger et ergonomique, cette brosse à dents est facile à tenir et à utiliser, pour un nettoyage impeccable sans effort.

Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

Toutes les têtes de brosse finissent par s'user avec le temps. C'est pourquoi il est conseillé de les surveiller afin de s'assurer qu'elles permettent un brossage optimal. Notre technologie BrushSync mémorise depuis combien de temps vous utilisez votre tête de brosse, et la pression que vous exercez. Un rappel de remplacement BrushSync™ sur le manche et un bref signal sonore vous indiquent qu'il est temps de la remplacer.

Programme Easy-Start pour faciliter la transition

Notre programme Easy-Start vous offre la possibilité d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage les 14 premières fois que vous utilisez votre nouvelle brosse à dents.

Longue autonomie de 14 jours

Grâce à une autonomie pouvant atteindre 14 jours, les charges sont moins fréquentes.

Moins d'usages uniques, plus de recyclage.

Les adaptateurs secteur ont peut-être peu d'importance vus individuellement, mais pris ensemble, le plastique

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

qu'ils contiennent a un impact significatif sur l'environnement. En optant simplement pour le chargeur USB de nos Philips Sonicare séries 1000-4000, nous pouvons utiliser jusqu'à 189 210 kg de plastique en moins chaque année. C'est considérable, non ?

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

Courant

Autonomie de batterie 14 Jours

Technologie de piles Lithium-ion

Confort

Minuterie 

Général

Nettoyage Sonische technologie

Nombre d'oscillations-rotations/min 31000

Nombre de pièces 2 Pièces

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ