



MMZV0SB2 Boîte fraîcheur Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: MMZV0SB2

€49,99



DÉSCRIPTION

Boîtes de conservation sous vide pour prolonger le temps de fraîcheur des aliments et boissons.

- Récipients pour mise sous vide des aliments et boissons qui restent ainsi frais jusqu'à 2x plus longtemps.
Récipients de conservation pour une fraîcheur prolongée
Les aliments doivent rester frais pendant longtemps pour éviter le gaspillage alimentaire. Dans les récipients de conservation sous vide lavables au lave-vaisselle (bol de 1,5 l et boîte de conservation de 0,75 l) en tritan avec fonction de réglage de la date, vous pouvez conserver sous vide des aliments, des restes ou des légumes. Conservés sous vide, les aliments restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps que sans vide
- Éléments lavables au lave-vaisselle (bol, couvercle, cheminée graduée) pour un entretien facilité.
Accessoires lavables au lave vaissell
 Le nettoyage prend généralement du temps. Mais pas pour ce produit car la plus part des accessoires passent au lave-vaisselle pour un nettoyage facile et pratique
- Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont garantis sans bisphénol A pour une alimentation saine et sans risque.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Vert, Transparent

Général

Nombre de pièces 2 Pièces

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30

MAR 10h vers 18h30

MER 10h vers 18h30

JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30

SAM 10h vers 18h

DIM FERMÉ