



B47FS22GO NEFF

Fabricant: NEFF
Modèle: B47FS22GO

€2.149,99



DÉSCRIPTION

Four HC - N90 Combi-vapeur 60 cm, 12 modes, EcoClean, EasyClean, Slide&Hide, Bake & Roast Assist, 38 prog.auto, écl.LED Noir A+

Slide&Hide®

Ontdek de enige volledig inschuifbare ovendeur! Onze Slide&Hide® ovendeur verdwijnt in één beweging volledig onder de oven - en dit zonder verlies van inhoud - zodat niets meer in de weg staat van je kookkunsten. Je creaties er instoppen en weer uithalen is een fluitje van een cent met een deur die volledig onder de oven schuift, terwijl de greep meedraait zodat hij op zijn plek blijft en telkens weer een goede greep biedt. Waar brengt je creativiteit je nu weer heen met al die speelruimte?

Sous-vide functie

Welke smaak ook een herinnering oproept - pittige vis, sappige groenten, zoet fruit, mals vlees of een felrode chilipeper - de sous-vide functie weet er raad mee bij een constante, lage temperatuur. En meer nog: elke smaakbom behoudt zijn aroma, terwijl de textuur van het gevacumeerde gerecht behouden blijft.

Eco Clean met Easy Clean: droomduo voor makkelijke reiniging

Twijfel je of je wel zin hebt om die kip klaar te maken? Met Eco Clean hoef je je geen zorgen te maken over de reiniging achteraf. De ecolytische coating houdt het vet dat ontstaat tijdens het bakken, braden en grillen vast

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

en bij elke kookcyclus wordt het afgebroken. Wanneer de oven hoge temperaturen bereikt, reinigt de achterwand zichzelf. Hierna is het aan Easy Clean om de bodem en de zijwanden van de ovenruimte te reinigen.

TFT-display met ShiftControl

Je gerechten onder controle krijgen lukt eenvoudig via ons TFT-display met Shift Control. Het bedieningspaneel laat je vlot van het ene menu naar het andere gaan. Een simpele aanraking volstaat om te zien of de oven heet genoeg is voor die kipsaté, welke bakwijze geselecteerd is, of hoe lang het nog duurt voor de eend gaar is. En het kleurendisplay maakt het ook visueel makkelijk.

Baking and Roasting Assistant met automatische programma's: droomduo voor beste bakresultaten zoals jij dat wenst

Weet je niet zeker hoe lang biscuit, rosbief of lasagne in de oven moet? De automatische programma's gaan hand in hand met onze Baking and Roasting Assistant. Suggesties voor de ideale kooktijd, temperatuur en bakwijze voor tal van gerechten aan je vingertoppen. Gewoon scrollen en selecteren. Bevestig met een tikje en je kan meteen aan de slag; de oven doet de rest. Een praktisch gemak dat bakken nog prettiger maakt.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du four

Boulangerie/Pâtisserie	✓
ie	
Convection sole	✓
Convection sole et voûte	✓
Convection voûte	✓
Fonction de grill	✓
Fonction de préchauffage	✓
Fonction décongélation	✓
Fonction pizza	✓
Modes de cuisson	12
Programme de régénération	✓
Programme garder	✓

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Couleur secondaire	Graphite
Hauteur	59,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	58,5 cm
Largeur	59,6 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Profondeur	54,8 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	3600 W

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification


LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

le programme au
chaud

Programme 

Lentement

Programme pour 

levée de pâte

Programme 

Sous-vide

Température 250 °C

maximale du four

Température 40 °C

minimale

Commande

Contrôle à distance 

Programmes 38

automatiques

Utilisation Glissière

Consommation d'énergie

Classe énergétique A+

Consommation 0,69 kWh

électrique par air
chaud

Consommation 0,87 kWh

électrique par
cyclys

(conventionnel)

Entretien & Nettoyage

Programma 

détartrage

Général

Capacité du four 71 Litres

Contenu du 1 Litres

réservoir à eau

Type de cuisson

Vapeur, Chaleur de
sole, Chaleur par le
haut

Sécurité

Sécurité enfant 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30

MAR 10h vers 18h30

MER 10h vers 18h30

JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30

SAM 10h vers 18h

DIM FERMÉ