



S199YB800E NEFF

Fabricant: NEFF
Modèle: S199YB800E

€1.529,99



DÉSCRIPTION

Lave-vaisselle HC - N90 Full intég. - 60 x 81,5 - 87,5 cm Zeolith, Open Dry, OpenAssist, charnières Vario, 43 dB, dém. diff., paniers Flex 3, RetroFit, RackMatic, GapIllu B

Paniers Flex 3 avec Retrofit

Créez un espace pratique en un clin d'œil et transformez le troisième niveau en un étage supérieur polyvalent : optez soit pour le 3e panier Flex en option avec son élément coulissant pour charger encore plus de tasses et de bols, soit pour notre tiroir à couverts Flex. Votre vaisselle entre parfaitement dans le panier inférieur avec ses 8 supports rabattables et dans le panier supérieur avec ses 6 supports rabattables. Des protections coulissantes en silicone souple prennent grand soin de vos verres dans le panier supérieur et un cadre plus haut dans le panier inférieur offre un appui solide aux éléments de grande taille tels que les planches à découper. Appréciez le glissement en douceur du panier avec ses roues à roulement à billes ainsi que les arrêts de panier pratiques sur les roues avant qui empêchent le panier d'être tiré au-delà de la porte.

Chef 70 °C

La croûte sur le plat à gratin est du genre têtue ? Tout comme notre programme Chef 70 °C. Laissez la vaisselle sale à notre pro et détendez-vous : Chef 70 °C prend la relève. Le programme exclusif NEFF s'occupe avec la


L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

plus grande attention des restes d'amidon ou de protéines séchés sur les casseroles, les couverts, les plats à gratin et la vaisselle de tous les jours. Pour des résultats étincelants avec un minimum d'efforts.

Home Connect

 Home Connect relie votre lave-vaisselle à votre réseau domestique intelligent. Cette interopérabilité vous permet de profiter d'une nouvelle flexibilité avec des services à distance, et si vous le souhaitez, vous pouvez démarrer votre lave-vaisselle par commande vocale. Vous pouvez aussi vous détendre en écoutant de la musique, en regardant l'éclairage clignoter ou changer de couleur quand la vaisselle est à nouveau étincelante. En d'autres termes, votre lave-vaisselle est intimement connecté à votre confort numérique, à l'intérieur comme à l'extérieur de la cuisine.

Système Glass Care

Votre lave-vaisselle a un faible pour les verres délicats et ajuste dès lors la dureté de l'eau pour protéger vos verres avec une attention constante.

Gap Illumination

Suivez la lumière de la barre située sur le côté de votre lave-vaisselle tout intégrable installé en hauteur : si le Gap Illumination est allumé, le lave-vaisselle est en marche. Si vous ouvrez la porte et mettez le cycle en pause, la lumière se met à clignoter. Le design est parfait par la charnière Vario, qui permet d'élever la façade de votre appareil au-dessus de la plinthe et de la base pour un look épuré.

Extra Speed


Accélérer pour mieux lever le pied est loin d'être un paradoxe. Selon le programme sélectionné, vous pouvez réduire jusqu'à 66 % la durée du programme de votre lave-vaisselle. Profitez davantage de votre temps libre et de résultats de lavage et de séchage optimaux tandis que la fonction Extra Speed s'occupe de la tâche jusqu'à trois fois plus vite.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm

Commande

Commande via l'appli	
----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

Confort

Fonction auto-nettoyante filtre	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicateur fin de programme	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de réglages de température	7
Panier réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>

Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	64 kWh
Duration programme eco	3:55
Niveau sonore	43 dB(A)

équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

Général

Nombre de couverts	13
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	8
--------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ