



## SMS8YCI03E Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: SMS8YCI03E

€1.378,00



## DÉSCRIPTION

Zeolith, EfficientDry, programme intelligent, 43 dB, paniers Max Flex Pro, tiroir, zone extra propre, RackMatic

Donnez des commentaires sur vos résultats de lavage et de séchage via l'application et le programme intelligent s'adaptera à vos souhaits.

- PerfectDry : séchage parfait avec moins d'énergie, même pour les articles difficiles à sécher.
- Silence Plus : le lave-vaisselle remarquablement silencieux de 43 dB.
- Extra Clean Zone : nettoyage supplémentaire des articles dans le panier supérieur.
- AquaStop : la garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pendant toute la durée de vie de l'appareil.
- EcoSilence Drive : exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie.

### Parfaitement sec avec moins de consommation d'énergie

Lorsque vous videz le lave-vaisselle, certains plats (en particulier ceux en plastique) peuvent être encore humides. Les lave-vaisselle PerfectDry assurent un séchage parfait grâce à la zéolithe minérale naturelle. Les zéolithes utilisent l'humidité de la phase de nettoyage et la libèrent sous forme d'air chaud et sec pendant la phase de séchage. Avec PerfectDry, votre vaisselle peut aller immédiatement dans le placard de la cuisine, et avec moins de consommation d'énergie.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Un lave-vaisselle que vous entendez à peine.

Personne n'aime être distrait par le bruit. Si la paix et la tranquillité sont importantes pour vous, le lave-vaisselle Silence Plus 43 dB est la réponse. Il est remarquablement silencieux, faisant de votre cuisine une oasis de calme.

## Nettoyage en profondeur supplémentaire des articles très sales.

Personne n'aime les restes séchés : heureusement, la zone Extra Clean nettoie en profondeur la vaisselle dans le panier supérieur. Trois buses d'eau rotatives offrent une puissance de nettoyage supplémentaire. Et tout cela sans détergent supplémentaire ni température plus élevée. Votre lave-vaisselle garantit un résultat parfait sur simple pression d'un bouton.

## Plus de fuites dans le lave-vaisselle.

La protection contre les fuites est essentielle pour les lave-vaisselle. Notre système Aqua Stop offre une protection infaillible contre les fuites. Lorsque le capteur détecte une fuite, le lave-vaisselle s'arrête automatiquement et évacue l'eau à travers un tuyau à double paroi. Avec AquaStop, vous êtes protégé contre les dégâts des eaux pendant toute la durée de vie de votre appareil.

## Technologie ActiveWater : moins d'eau, moins d'énergie, plus de résultats.

Cette technologie de rinçage innovante offre des performances de nettoyage exceptionnelles avec moins d'eau et d'énergie et est donc très respectueuse de l'environnement. L'eau et l'énergie sont économisées grâce à une distribution d'eau ciblée, une technologie de filtrage optimisée, un chauffage plus rapide et des performances de pompe plus élevées pour une meilleure circulation de l'eau.

## EcoSilence Drive™ : puissant, durable, silencieux et efficace.

Pour un nettoyage encore plus efficace, nous avons développé l'EcoSilence Drive™ économique. Ce moteur est exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie. L'EcoSilence Drive™ fonctionne sans balais, est silencieux et garantit des performances optimales.

## IntensiveZone : nettoie efficacement la vaisselle et les casseroles d'une simple pression sur un bouton.

La fonction IntensiveZone, qui peut être activée en plus avec de nombreux programmes, augmente la pression et la température de pulvérisation dans le panier inférieur. La vaisselle et les casseroles très sales sont nettoyées de manière optimale, tandis que la vaisselle plus fine peut être placée en toute sécurité dans le panier supérieur.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

## Programmes automatiques


Garantit automatiquement des performances de nettoyage optimales. La consommation d'eau, la température de l'eau et le temps de rinçage sont ajustés avec précision au degré de contamination, obtenant les meilleurs résultats tout en économisant de l'eau et de l'énergie.

## CARACTÉRISTIQUES




### Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Hauteur	84,5 cm
Largeur	60 cm
Matière	Acier inoxydable, Plastique
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	60 cm

### Commande

Commande via l'appli	
-------------------------	---

### Confort

Départ différé	
Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	5
Panier réglable en hauteur	
Type d'indicateur fin	Acoustique

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,5
Consommation énergie en programme Eco par 100 cycli	65 kWh
Duration programme eco	3:55
Niveau sonore	43 dB(A)

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

de programme

## Équipement

Rangement des  
couverts      Tiroir à couverts

## Fonctions

Demi-charge      

## Général

Nombre de couverts      14  
Type de lave -  
vaisselle      Pose-libre

## Programmes

Nombre de  
programmes de  
lavage      8

## Sécurité

Protection anti-fuite      

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN**      10h vers 18h30  
**MAR**      10h vers 18h30  
**MER**      10h vers 18h30  
**JEU**      10h vers 18h30

**VEN**      10h vers 18h30  
**SAM**      10h vers 18h  
**DIM**      FERMÉ