



## WGG256MAFG Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: WGG256MAFG

€999,00



## DÉSCRIPTION

10 kg, 1 600 tr/min, EcoSilence Drive, affichage LED élevé, lumière LED, anti-taches, SpeedPerfect

Des résultats parfaits avec une consommation d'eau minimale, même avec une petite charge, grâce à ActiveWater Plus.

- Antitache : élimine de manière fiable quatre taches courantes.
- EcoSilence Drive™ : moteur silencieux et économe en énergie, avec une garantie de 10 ans.
- SpeedPerfect : parfaitement lavé jusqu'à 65 % de temps en moins\*.
- VarioDrum : lavage doux et efficace grâce à la structure unique du tambour.
- Grand écran LED : utilisation facile et fonctions supplémentaires disponibles.

### Le bon lavage pour chaque tache.

Grâce au système AntiStain, votre lave-linge ou lave-linge séchant s'attaque facilement à quatre types de taches tenaces. Il ajuste automatiquement la température, le mouvement du tambour et le temps de trempage pour une élimination facile et entièrement automatique de quatre des taches les plus tenaces. C'est le moyen idéal pour se débarrasser des taches de beurre ou d'huile, d'herbe, de vin rouge et de sang sur vos vêtements.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Moteur silencieux et durable garanti.

Ne laissez pas votre machine à laver perturber votre dîner confortable. L'EcoSilence Drive™ de Bosch est si silencieux que vous oubliez parfois qu'il est activé. Le moteur sans balais et économe en énergie est silencieux, a une durée de vie exceptionnellement longue et est livré avec une garantie de 10 ans sur les pièces.

## Des résultats parfaits en deux fois moins de temps.

Pour les plus exigeants, les machines à laver équipées de SpeedPerfect réduisent le temps de lavage jusqu'à 65 %\* sans compromettre les résultats. SpeedPerfect peut être combiné avec la plupart des programmes de lavage et convient à tous les types de linge. Par exemple, exécutez le programme combiné avec SpeedPerfect pour laver en profondeur jusqu'à 4 kilos de linge mélangé en seulement 46 minutes.

## Grâce à la fonction Recharge, le linge ne restera jamais dans votre panier à linge.

Vous avez oublié de mettre une chaussette ou un t-shirt perdu dans la machine à laver ? Aucun problème! Avec la fonction Recharge, vous pouvez facilement ajouter ou retirer des vêtements pendant le lavage\*. Appuyez simplement sur le bouton de remplissage, ouvrez la porte, ajoutez les articles oubliés et continuez à laver. \*Par mesure de sécurité, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Remplissage si la mousse est plus chaude que 50 °C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	84,8 cm
Largeur	59,8 cm
Moteur (spécifique à la marque)	EcoSilence Drive
Moteur sans brosse à charbon	
Profondeur	59 cm

### Confort

Départ différé	
Dosage automatique du détergent	
Éclairage à l'intérieur	
Indicateur fin de programme	
Indication du déroulement du programme	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

Indication temps restant	
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

## Consommation d'énergie

Capacité programme Eco (40-60°)	10 kg
Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'énergie en 100 cycli	59 kWh
Consommation moyenne par cycle	47 Litres
Duration programme Eco (40-60°)	3:59
Niveau sonore au essorage	74 dB(A)
Résultat de séchage	A

## Fonctions

Fonction vapeur	
-----------------	---

## Garantie

Garantie moteur (Année)	10
-------------------------	----

## Général

Contenu du tambour	10 kg
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1600 t/min

## Options

Arrêt cuve pleine	
Défroissable	
Economiser du temps	

## Programmes

Nettoyage tambours	
Programmes de lavage	Coton, Synthétique, Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Extra souple	
Fonction anti-bavure	
Prélavage	
Vider/pomper	

Programmes de  
lavage spéciauxmain, Eco 40-60 °C  
Literie, Vêtements  
de sport**Sécurité**

Protection anti-fuite	
Sécurité enfant	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ