



SBV8ZCX02E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SBV8ZCX02E

€1.513,00



DÉSCRIPTION

Zeolith, programme intelligent, 41 dB, minuterie, paniers Max Flex Pro, tiroir, zone extra propre, RackMatic, TimeLight

Donnez des commentaires sur vos résultats de lavage et de séchage via l'application et le programme intelligent s'adaptera à vos souhaits.

- PerfectDry : séchage parfait avec moins d'énergie, même pour les articles difficiles à sécher.
- Silence Pro : le lave-vaisselle extrêmement silencieux de 41 dB.
- Extra Clean Zone : nettoyage supplémentaire des articles dans le panier supérieur.
- TimeLight : l'état du programme et le temps restant sont clairement projetés sur le sol de la cuisine.
- AquaStop : la garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pendant toute la durée de vie de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur 86,5 cm


Commande

Commande via 







L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Hauteur de niche (maximum)	92,5 cm	l'appli
Hauteur de niche (minimum)	86,5 cm	
Largeur	59,8 cm	
Largeur de niche (minimum)	60 cm	
Ouverture de porte automatique		
Profondeur	55 cm	
Profondeur de niche (minimum)	55 cm	

Confort

Départ différé	
Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	5
Panier réglable en hauteur	
Type d'indicateur fin de programme	TimeLight

Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	75 kWh
Duration programme eco	3:55
Niveau sonore	41 dB(A)

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

Fonctions

Demi-charge	
-------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	8
--------------------------------------	---

Sécurité

Protection anti-fuite	
-----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ