



SMI8YCS03E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMI8YCS03E

€1.629,99



DÉSCRIPTION

Zeolith, EfficientDry, Intelligent Programm, 43 dB, minuterie, paniers Max Flex Pro, tiroir, Extra clean zone, RackMatic

Donnez des commentaires sur vos résultats de lavage et de séchage via l'application et le programme intelligent s'adaptera à vos souhaits.

- PerfectDry : séchage parfait avec moins d'énergie, même pour les articles difficiles à sécher.
- Silence Plus : le lave-vaisselle remarquablement silencieux de 43 dB.
- Extra Clean Zone : nettoyage supplémentaire des articles dans le panier supérieur.
- AquaStop : la garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*
- EcoSilence Drive : exceptionnellement silencieux et efficace et consomme moins d'énergie.

Lorsque vous videz le lave-vaisselle, certains plats (en particulier ceux en plastique) peuvent être encore humides. Les lave-vaisselle PerfectDry assurent un séchage parfait grâce à la zéolithe minérale naturelle. Les zéolithes utilisent l'humidité de la phase de nettoyage et la libèrent sous forme d'air chaud et sec pendant la phase de séchage. Avec PerfectDry, votre vaisselle peut aller immédiatement dans le placard de la cuisine, avec moins de consommation d'énergie

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	81,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	57,3 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

Commande

Commande via l'appli	
-------------------------	---

Confort

Départ différé	
Éclairage à l'interieur	
Fonction auto-nettoyante filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	5
Panier réglable en hauteur	
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	65 kWh
Duration programme eco	3:55
Niveau sonore	43 dB(A)

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
---------------------------	-------------------

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Intégrable

Sécurité

Protection anti-fuite	
-----------------------	---

Fonctions

Demi-charge	
-------------	---

Programmes

Nombre de programmes de lavage	8
--------------------------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ