



## HT-SD40 Sony

Fabricant: Sony  
Modèle: HTSD40.CEL

€279,00



## DÉSCRIPTION

### SOUNDBAR ENTRY

Entendez le son tout autour de vous

La barre de son combine le Dolby® Digital de haute qualité avec le S-Force PRO Front Surround, notre technologie de son surround virtuel. Avec un son surround digne d'un cinéma, vous aurez l'impression d'être au cœur de vos films préférés.

L'entourage est simple

En utilisant uniquement les haut-parleurs avant, la technologie unique de traitement numérique des champs sonores de Sony reproduit un son surround virtuel, en apportant le son des deux côtés. Vous pouvez profiter d'un son surround riche et cinématographique.

Profitez de dialogues clairs et d'un son puissant

Des haut-parleurs puissants créent un son à large spectre dans votre pièce, avec des technologies telles que l'unité de haut-parleurs X-Balanced et les découpes de bord individuelles sur l'unité de haut-parleurs qui aident à améliorer la clarté des voix. Ainsi, que vous regardiez des films ou la télévision, vous ne manquerez pas un mot.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Unité de haut-parleur X-Balanced

Les haut-parleurs avant sont équipés d'une unité de haut-parleurs X-Balanced. La forme unique de ces enceintes maximise le diaphragme. Cela réduit également la déviation du conducteur tout en maintenant la pression sonore, pour moins de distorsion et des voix très claires.

## Découpes individuelles de l'entourage

Les découpes individuelles sur le bord de l'unité de haut-parleur X-Balanced améliorent la symétrie de l'amplitude verticale pour une qualité sonore très claire. Les découpes stratégiquement placées permettent de réguler la pression à l'intérieur et à l'extérieur du bord du diaphragme.

## Des basses plus profondes et plus complètes

Un puissant caisson de basse sans fil doté d'un grand haut-parleur de 160 mm offre des basses plus profondes et plus riches.

## Une expérience sans stress

Des commandes intuitives à la connectivité sans fil, la barre de son est conçue pour une expérience utilisateur sans stress.

## Contrôle pratique

Une nouvelle télécommande simple associe un design agréable et confortable à une utilisation facile et intuitive. La télécommande comprend des fonctions pratiques telles que des boutons dédiés au réglage du volume et des paramètres sonores.

## Sélectionnez votre son

La barre de son offre un choix de paramètres sonores pour s'adapter à ce que vous regardez ou écoutez. Il existe un mode vocal pour des dialogues plus clairs, un mode nuit pour regarder la télévision sans réveiller personne et un mode champ sonore qui transforme les bandes sonores ordinaires, comme le son stéréo, en une expérience de son surround.

## Connexion sans fil facile.

Pour éviter de vous encombrer de câbles, vous pouvez envoyer le son sans fil à votre barre de son à partir d'un téléviseur Sony BRAVIA prenant en charge une connexion sans fil. La connexion sans fil vous permet également d'allumer et d'éteindre votre téléviseur et votre barre de son en même temps. Cela laisse une entrée Bluetooth® libre pour une autre source d'entrée, comme un smartphone ou une tablette.

## Écran OLED pratique

L'écran OLED de la barre de son fournit des informations en un clin d'œil sur les fonctions de la télécommande, notamment la source d'entrée, le volume et les paramètres sonores tels que le champ sonore, le mode vocal et le mode nuit.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

|            |                |            |                |
|------------|----------------|------------|----------------|
| <b>LUN</b> | 10h vers 18h30 | <b>VEN</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>MAR</b> | 10h vers 18h30 | <b>SAM</b> | 10h vers 18h   |
| <b>MER</b> | 10h vers 18h30 | <b>DIM</b> | FERMÉ          |
| <b>JEU</b> | 10h vers 18h30 |            |                |

Utilisation sans effort avec les téléviseurs BRAVIA

Grâce à l'interface utilisateur intégrée, les paramètres de la barre de son apparaissent automatiquement dans le menu de configuration rapide du téléviseur BRAVIA pour un réglage facile des paramètres du son et du volume.

Design élégant, à monter au mur

Conçue pour s'intégrer parfaitement à votre salon, la barre de son murale possède un dos plat qui s'appuie parfaitement contre le mur.

Mise en place en quelques secondes

Avec un choix d'ARC HDMI et une entrée optique, vous pouvez facilement connecter la barre de son à plusieurs téléviseurs. Vous pouvez donc profiter des films, de la musique et bien plus encore.

Axé sur la durabilité

Nos produits sont synonymes de qualité sonore, mais aussi de durabilité.

Le plastique recyclé développé par Sony est utilisé pour le panneau arrière du caisson de basses HT-S400. Cela montre comment nous nous efforçons de réduire l'impact de la fabrication sur l'environnement.

## CARACTÉRISTIQUES

### Audio

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Puissance de sortie (total) | 330 W       |
| Système surround            | Dolby Audio |

### Caractéristiques physiques

|            |        |
|------------|--------|
| Couleur    | Noir   |
| Hauteur    | 64 mm  |
| Largeur    | 900 mm |
| Poids      | 2,4 kg |
| Profondeur | 88 mm  |

### Commande

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Commande à distance | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------|-------------------------------------|

### Connectivité

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Bluetooth         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Version Bluetooth | 5.0                                 |

### Connexions

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Nombre des entrées optique | 3     |
| Type de connexion          | USB-A |

### Général

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Caisson de basses sans fil | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------------------------|-------------------------------------|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

|     |                |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

|     |                |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h   |
| DIM | FERMÉ          |

USB

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

|            |                |            |                |
|------------|----------------|------------|----------------|
| <b>LUN</b> | 10h vers 18h30 | <b>VEN</b> | 10h vers 18h30 |
| <b>MAR</b> | 10h vers 18h30 | <b>SAM</b> | 10h vers 18h   |
| <b>MER</b> | 10h vers 18h30 | <b>DIM</b> | FERMÉ          |
| <b>JEU</b> | 10h vers 18h30 |            |                |