



## BCH3K2301 Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: BCH3K2301

€199,99



## DÉSCRIPTION

Flexxo, 2-en-1, 23Vmax., Li-Ion, jusqu'à 50min., brosse mécanique, 0,4L

- Batteries lithium-ion Bosch puissantes rechargeables pour assurer une performance durable exceptionnelle, une grande autonomie et un temps de chargement rapide.
- Toujours à portée de main : les accessoires sont intégrés dans l'appareil.
- Pour toute tâche de nettoyage : nettoie rapidement tous les sols
- même sous les meubles grâce au pied extrêmement mobile, et toute autre surface avec l'aspirateur de table intégré.

### Accessoires intégrés - toujours à portée de main.

Ne perdez pas de temps à chercher des accessoires ! Ils sont intégrés à l'appareil. Le suceur plat s'étend pour vous permettre d'atteindre les coins difficiles et les hauts plafonds. La combinaison de la brosse pour meubles et de l'embout pour meubles rembourrés rend le nettoyage des surfaces spéciales vraiment pratique.

### Brosse AllFloor. Un seul suceur pour un nettoyage facile de tous les types de sols.

Chaque maison est unique. La brosse motorisée AllFloor garantit des résultats de nettoyage visibles sur tous

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

les sols, y compris le parquet, les moquettes et le carrelage. Pour des résultats de nettoyage rapides, elle fonctionne à haut régime (jusqu'à 3 500 tr/min).

## **Nettoyage à tous les niveaux. Sol, tapisserie, plafond et votre voiture.**

Il est désormais possible de passer l'aspirateur à tous les niveaux, du sol au plafond. L'aspirateur est livré avec des accessoires utiles qui vous permettent de nettoyer tous les types de sols ainsi que d'autres surfaces, comme les tables, les tissus d'ameublement et même l'intérieur de votre voiture.

## **2en1 - Pour une flexibilité maximale.**

L'aspirateur peut être utilisé seul, sans aucun accessoire. L'aspirateur à main est facile à utiliser et à manipuler, avec un interrupteur d'alimentation placé de manière ergonomique et un équilibre facile. L'aspirateur est également idéal pour nettoyer rapidement les tables, les chaises et les canapés ou pour aspirer les zones difficiles d'accès comme les tiroirs et le dessous des meubles. Même le bac à poussière et le filtre sont faciles à vider et à remplacer.

## **Des performances élevées en permanence.**

Les aspirateurs ont tendance à perdre de l'aspiration lorsque le bac à poussière se remplit. Le système RobustAir efficace offre des performances élevées et constantes grâce au flux d'air et aux joints améliorés. Le bac à poussière et le filtre doivent donc être nettoyés moins souvent.

## **Peut être mis de côté tout seul**

L'aspirateur sans fil peut se loger de manière compacte dans n'importe quelle niche ou coin, grâce à son design fin. Il peut également être mis de côté tout seul, ce qui est un avantage lorsque vous faites une courte pause pour passer l'aspirateur ou lorsque vous rechargez l'appareil.

## **Brosse EasyClean. Facile à nettoyer.**

Le rouleau de brosse peut être facilement retiré de l'embout de sol pour être nettoyé. La garantie de résultats parfaits à chaque fois.

## CARACTÉRISTIQUES

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

## Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Hauteur	115 cm
Largeur	26,5 cm
Poids	3,3 kg
Profondeur	18 cm
Volume du sac/bac à poussière	0,4 Litres

## Consommation d'énergie

Niveau sonore	81 dB(A)
---------------	----------

## Courant

Batterie en autonomie (en minutes)	50 min
Durée de charge	5 h
Technologie de piles	Lithium-ion
Voltage	21,6 V

## Général

Type d'aspirateur	Aspirateur-balai
-------------------	------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ