



EC 1475 Cuiseur à œufs Fritel

Fabricant: Fritel
Modèle: 142831

€38,00



DÉSCRIPTION

Vous appréciez un délicieux petit-déjeuner ou des œufs frais dans votre salade ? Alors le cuiseur à œufs EC 1475 est fait pour vous. Avec ce cuiseur à œufs, vous pouvez cuire jusqu'à 6 œufs sans cuisinière ni casserole. Vous consommez moins d'énergie, moins d'eau et les œufs sont cuits exactement comme vous les aimez, sans que vous ayez à les surveiller. Grâce à la sécurité anti chauffe à sec et au signal sonore en fin de cuisson, rien de plus facile. Tout a été pensé, même un gobelet doseur avec pique-œuf est inclus.

Fritel, c'est une question de Bon Goût !

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Noir, Transparent

Courant

Puissance 400 W

Général

Dureté réglable

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Electrique
Fermeture
automatique
Nombre d'oeufs



6

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ