



## EES47300IX Electrolux

Fabricant: Electrolux  
Modèle: EES47300IX

€879,99



## DÉSCRIPTION

### Séchage trois fois plus efficace avec AirDry

La technologie AirDry utilise un séchage naturel pour un résultat trois fois meilleur qu'un séchage en porte fermée. La porte s'ouvre de 10 cm en fin de cycle et laisse entrer l'air pour un séchage optimal.

### Rapide et efficace

Le cycle de lavage rapide de 30 minutes est la solution idéale pour votre petite vaisselle, le tout sans compromis sur le résultat. Un résultat de lavage rapide et parfait.

### Obtenez les meilleures performances avec la maintenance des machines

Maintenez votre lave-vaisselle en marche à des performances optimales avec le cycle d'entretien de la machine. Le programme spécialement conçu en combinaison avec le détergent nettoie les résidus de calcaire et de graisse, afin que vous puissiez profiter de meilleurs résultats de lavage plus longtemps.

### AutoSense, le programme intelligent

Expérimentez un programme de lavage sur mesure grâce au programme AutoSense. En fonction de la charge, les capteurs intelligents sélectionnent pour vous le bon moment, la bonne température et la consommation

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

d'eau requise.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Hauteur	81,8 cm
Hauteur de niche (maximum)	90 cm
Hauteur de niche (minimum)	82 cm
Largeur	59,6 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm
Puissance de raccordement	1950 W

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	C
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	84 kWh
Duration programme eco	4:00

### Confort

Départ différé	
Éclairage à l'interieur	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	4
Panier réglable en hauteur	
Type d'indicateur fin de programme	Display

### équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

Niveau sonore 46 dB(A)  
Résultat de séchage A

## Général

Nombre de couverts 13  
Type de lave -  
vaisselle Intégrable

## Programmes

Nombre de programmes de lavage 8

## Sécurité

Protection anti-fuite 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ