



EES47320L Electrolux

Fabricant: Electrolux
Modèle: EES47320L

€648,00

€548,00



DÉSCRIPTION

Séchage trois fois plus efficace avec AirDry

La technologie AirDry utilise un séchage naturel pour un résultat trois fois meilleur que le séchage dans une porte fermée. La porte s'ouvre de 10 cm en fin de cycle et laisse entrer l'air pour un séchage optimal.

Ajustement parfait

Les charnières coulissantes PerfectFit simplifient l'installation du lave-vaisselle. Ils permettent un ajustement à n'importe quelle hauteur d'encastrement et éliminent le besoin de mettre à jour la plinthe. De cette façon, vous pouvez être sûr que l'appareil s'intègre parfaitement dans votre cuisine.

Couverture complète avec SatelliteClean

Vos assiettes ressortent d'une propreté étincelante avec SatelliteClean, jusqu'à trois fois mieux que la norme. Grâce au bras gicleur à double rotation qui change continuellement l'angle de pulvérisation, même les objets volumineux deviennent vraiment propres.

Avec QuickSelect, vous n'avez pas à deviner quand faire la vaisselle

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

QuickSelect est le moyen le plus simple de lancer votre programme personnalisé. Choisissez la durée du programme avec le curseur et ajoutez des traitements supplémentaires en appuyant simplement sur un bouton.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,8 cm
Hauteur de niche (maximum)	90 cm
Hauteur de niche (minimum)	82 cm
Largeur	59,6 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	1950 W

Commande

Commande via l'appli	
-------------------------	---

Confort

Départ différé	
Éclairage à l'interieur	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	4
Panier réglable en hauteur	

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,9
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	84 kWh
Duration	4:00

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Type d'indicateur fin de programme	InfoLight	programme eco	
		Niveau sonore	44 dB(A)
		Résultat de séchage	A

équipement

Rangement des couverts	Panier à couverts
------------------------	-------------------

Fonctions

Demi-charge	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

Général

Nombre de couverts	13
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage	8
--------------------------------	---

Sécurité

Protection anti-fuite	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	-------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ