



Triflex HX2 Sprinter Gris Cashmire Miele

Fabricant: Miele

Modèle: 11897010

€759,00



DÉSCRIPTION

Aspirateur balais sans fil Triflex HX2 Sprinter au design 3-en-1 breveté* et batterie supplémentaire

- Électrobrosse large avec détect. intelligente du rev. de sol
- Filtre HEPA avec 99,999% de capacité de rétention de poussière
- L'aspirateur le plus puissant de Miele
- Design 3 en 1 breveté pour un nettoyage polyvalent
- 2 batteries Li-Ion VARTA, autonomie jusqu'à 60 minutes chacune

Flexibilité maximale pour chaque situation

Profitez d'une flexibilité maximale : le PowerUnit de votre aspirateur Miele Triflex HX2 peut être monté aussi bien en haut qu'en bas. Il vous permet d'atteindre confortablement le dessous des meubles plats ou d'aspirer de grandes surfaces sans aucun problème. Le PowerUnit est aussi opérationnel immédiatement : parfaitement adapté pour aspirer les sièges de voiture ou le sofa. Le concept du Triflex HX2 s'adapte parfaitement à vos besoins.

Portée maximale

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Possibilités diverses : que vous passiez l'aspirateur sous des meubles de faible hauteur ou dépoussiérez les plafonds - le PowerUnit du Triflex HX2 vous offre un maximum de flexibilité. Vous accédez ainsi très facilement avec l'aspirateur sous les lits ou les armoires - pour assurer une propreté parfaite dans votre foyer.

Nettoyer sans se fatiguer

Idéal pour les grandes surfaces : placez PowerUnit dans la partie inférieure de votre aspirateur Miele Triflex HX2. Vous pouvez ainsi aspirer des pièces particulièrement vastes de manière très confortable - comme les longs couloirs ou de grandes pièces de séjour. Très léger, votre aspirateur tient parfaitement dans la main. Pour les petites pauses, l'aspirateur est équipé d'une fonction arrêt.

Manipulation facilitée

Vous souhaitez uniquement aspirer quelques miettes sur le sofa ou dépoussiérer les sièges de votre voiture ? Avec PowerUnit solo, rien de plus simple : il se retire très facilement et s'utilise indépendamment du tube d'aspiration et de la brosse électrique. Rapidement opérationnel, il vous permet d'économiser du temps tout en bénéficiant d'un nettoyage efficace.

Confortable et polyvalente

Chargez votre aspirateur Miele Triflex HX2 très confortablement : selon le concept personnalisé, l'appareil peut être chargé avec le PowerUnit aussi bien en haut qu'en bas. Si vous ne souhaitez pas fixer le support sur le mur, vous pouvez faire passer le câble directement dans la batterie. Vous ne disposez pas de prise là où vous posez votre aspirateur ? Pas de problème - la batterie peut aussi être chargée en dehors de l'appareil.

Parfaitement rangé

Le support mural vous permet de ranger votre aspirateur Miele avec les 3 accessoires tout simplement sur le mur. Vous pouvez ainsi utiliser l'espace libéré pour d'autres choses.

Facile à vider

Le sac à poussière de votre aspirateur Miele Triflex HX2 est plein ? Twist2open vous permet de le vider sans problème - avec une seule rotation. Il s'ouvre immédiatement et la poussière peut être facilement jetée dans la poubelle.

CARACTÉRISTIQUES

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Accessoires

Brosse à meuble- ou textile	
Brosse à parquet	
Brosse mini turbo	
Brosse turbo	
Embout plat	

Confort

Aspirateur à main détachable	
Système d'accrochage	

Filtrage

Filtre HEPA	
Type de filtre à poussière	HEPA Life Time

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Volume du sac/bac à poussière	0,5 Litres

Courant

Batterie en autonomie (en minutes)	2 x 60 min
Durée de charge	240 min
Nombre de batteries	2
Technologie de piles	Lithium-ion
Voltage	25,2 V

Général

Type d'aspirateur	Aspirateur-balai
-------------------	------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ