



HBT237BB0 Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: HBT237BB0

€849,99



DÉSCRIPTION

Four Serie 6 Multifonction 60 cm, 7 modes, EcoClean, AutoPilot10, écl. halogène, boutons rotatifs escam., display blanc, 2 demi tôles Noir A

- AutoPilot 10 : des plats parfaitement réussis grâce aux 10 programmes automatiques prédéfinis.
- 2 Boutons rotatifs escamotables: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- EcoClean: moins d'efforts de nettoyage grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière qui absorbe automatiquement la saleté.
- Aide au nettoyage : passez moins de temps à nettoyer votre four grâce au programme d'aide au nettoyage de Bosch.
- Porte abattante avec SoftOpen et SoftClose: la porte du four s'ouvre et se ferme silencieusement et tout en douceur.

La cuisson automatique vous simplifie la vie.

Avec AutoPilot 10, vous cuisinez votre repas à la perfection. Après avoir placé votre plat dans le four, choisissez parmi 10 programmes automatiques le plus approprié dans le menu. Ajoutez simplement le poids du plat et appuyez sur Start. AutoPilot prend alors le relais et détermine le mode de cuisson, la température et la durée de cuisson. Il arrête même le programme à la fin du temps de cuisson. Dans la mesure où, avec

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

AutoPilot, certains aliments nécessitent l'utilisation d'un plat allant au four avec couvercle, les parois intérieures restent propres. Pour une cuisson ultra simple.

Boutons rotatifs escamotables

Pour nettoyer votre four, appuyez sur les boutons, ils rentrent et se maintiennent ainsi. Cela vous permet d'avoir une surface plane pour nettoyer plus facilement. Une fois propre, vous pouvez appuyer de nouveau sur les boutons... ou les laisser rentrés, pour un design épuré !

Faites de votre four un outil de nettoyage.

EcoClean, l'aide au nettoyage économe en énergie, facilite le nettoyage du four. Un revêtement spécial composé de sphères céramiques microfines sur la paroi arrière élimine les éclaboussures de graisse pendant que vous cuisez ou rôtissez - pendant toute la durée de vie de l'appareil. Vous économisez du temps et de l'énergie.

Aide au nettoyage

Votre four est légèrement sale et vous souhaitez le nettoyer rapidement ? Versez environ 400 ml d'eau et une goutte de liquide vaisselle dans le fond du four, puis réglez le sur le programme 'Aide au nettoyage'. Vous n'avez plus qu'à essuyer les résidus avec une éponge pour que le four soit propre.

Douceur et délicatesse.

Les portes de four sont maintenant plus pratiques que jamais : Un mécanisme d'amortissement spécial empêche les portes de four de claquer. Lorsque vous poussez doucement la porte, elle s'arrête juste avant de se fermer, puis se referme doucement et silencieusement, garantissant ainsi une longue durée de vie à la fois à votre four et à la porte du four.

The gentle way of cooking.

Do you want to save energy while cooking? With Hotair Gentle, we've improved the heating mode that's most commonly used in households. The fan distributes the heat evenly throughout the oven cavity, which can help save energy. When baking on a single level - such as small baked goods, cakes in tins or cakes on a baking tray - no preheating is necessary.

CARACTÉRISTIQUES

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Caractéristiques du four

Convection sole	✓
Convection sole et voûte	✓
Convection voûte	✓
Fonction de grill	✓
Fonction décongélation	✓
Fonction pizza	✓
Température maximale du four	275 °C
Température minimale	50 °C

Commande

Programmes automatiques	10
-------------------------	----

Entretien & Nettoyage

Nettoyer le four	Hydrolyse, Katalyse
------------------	---------------------

Sécurité

Sécurité enfant	✓
-----------------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	59,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	58,5 cm
Largeur	59,4 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Profondeur	54,8 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	3400 W

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Consommation électrique par air chaud	0,81 kWh
Consommation électrique par cyclys (conventionnel)	0,97 kWh

Général

Capacité du four	71 Litres
Four compact	60 cm
Type de cuisson	Micro-ondes, Grill, Chaleur de sole, Chaleur par le haut

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ