



## SMH6TCX01E Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: SMH6TCX01E

€1.468,00



## DÉSCRIPTION

Lave-vaisselle HC - Serie 6 Full intégr. - 60 x 81,5 - 92,5 cm Zeolith, EfficientDry, Charnières Vario, Intelligent Programm, 43 dB, dém. diff., paniers Max Flex, tiroir, ExtraClean zone, RackMatic, StatusLight A

Le meilleur label énergétique A pour les lave-vaisselle grâce au système innovant d'économie d'énergie sans compromis «High Efficiency Energy Saving System» pour des résultats parfaits.

- PerfectDry : votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- Classe d'efficacité énergétique A : nos lave-vaisselle les plus économes en énergie.
- Programme intelligent : adapte le cycle de lavage et le cycle de séchage en fonction de vos préférences.
- Paniers Max Flex : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- Silence Plus : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 43 dB.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

### Commande

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Hauteur	81,5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87,5 cm
Hauteur de niche (minimum)	81,5 cm
Largeur	59,8 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm

Commande via  
l'appli 

## Confort

Départ différé	
Éclairage à l'interieur	
Fonction auto-nettoyante filtre	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	6
Panier réglable en hauteur	
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique, SideLight

## Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9,5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	54 kWh
Duration programme eco	4:55
Niveau sonore	43 dB(A)

## équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
---------------------------	-------------------

## Fonctions

Demi-charge	
-------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

## Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

## Programmes

Nombre de programmes de lavage	8
--------------------------------------	---

## Sécurité

Protection anti-fuite	
-----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ