



WUU28T00FG Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: WUU28T00FG

€748,00



DÉSCRIPTION

Lave-linge Autoportant 8 kg, 1400 tr/min, EcoSilence Drive, affichage LED, SpeedPerfect, soubassement Blanc A

Lave-linge sous plan avec EcoSilence Drive™ : profitez d'un fonctionnement silencieux et durable.

- EcoSilence Drive™ : moteur silencieux et économe en énergie, avec une garantie de 10 ans.
- Le programme SpeedPerfect garantit un linge parfaitement propre, jusqu'à 65 % plus rapide.
- VarioDrum : lavage doux et efficace grâce à la structure unique du tambour.
- Grand écran LED : utilisation facile et fonctions supplémentaires disponibles.
- Fonction recharge : vous avez oublié de mettre une chemise dans la machine à laver ? Aucun problème! Vous pouvez désormais l'ajouter facilement à votre lessive.

Moteur silencieux et durable garanti.

Ne laissez pas votre machine à laver perturber votre dîner confortable. L'EcoSilence Drive™ de Bosch est si silencieux que vous oubliez parfois qu'il est activé. Le moteur sans balais et économe en énergie est silencieux, a une durée de vie exceptionnellement longue et est livré avec une garantie de 10 ans sur les pièces.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Programme SpeedPerfect


Avec le programme SpeedPerfect, vous pouvez réduire la durée du programme jusqu'à 65 %* sans compromettre les résultats. SpeedPerfect peut être combiné avec la plupart des programmes, adaptés à la charge de lavage et au type de tissu. * Différence de durée du programme Easy Care 40°C avec SpeedPerfect, par rapport à la durée normale sans SpeedPerfect.

Grâce à la fonction Recharge, le linge ne restera jamais dans votre panier à linge.


Vous avez oublié de mettre une chaussette ou un t-shirt perdu dans la machine à laver ? Aucun problème! Avec la fonction Recharge, vous pouvez facilement ajouter ou retirer des vêtements pendant le lavage*. Appuyez simplement sur le bouton de remplissage, ouvrez la porte, ajoutez les articles oubliés et continuez à laver. *Par mesure de sécurité, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Remplissage si la mousse est plus chaude que 50 °C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Grandeur hublot	32 cm
Hauteur	84,5 cm
Largeur	59,8 cm
Moteur (spécifique à la marque)	EcoSilence Drive
Moteur sans brosse à charbon	
Profondeur	59,9 cm
Puissance de raccordement	2400 W

Commande

Commande via l'appli	
----------------------	---

Confort

Départ différé	
Dosage automatique du détergent	




Connectivité

Wi-Fi	
-------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Éclairage à l'intérieur	
Indicateur fin de programme	
Indication du déroulement du programme	
Indication temps restant	
Type d'indicateur fin de programme	Acoustique

Consommation d'énergie

Capacité programme Eco (40-60°)	8 kg
Classe énergétique	A
Classe sonore	A
Consommation d'énergie en 100 cycli	46 kWh
Consommation moyenne par cycle	47 Litres
Duration programme Eco (40-60°)	3:33
Niveau sonore au essorage	71 dB(A)
Résultat de séchage	B

Fonctions

Fonction vapeur	
-----------------	---

Garantie

Garantie moteur (Année)	10
-------------------------	----

Général







Contenu du tambour	8 kg
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1400 t/min

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification



LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ


Options

Arrêt cuve pleine	
Economiser du temps	
Extra souple	
Fonction anti-bavure	
Prélavage	
Vider/pomper	

Sécurité

Protection anti-fuite	
Sécurité enfant	

Programmes

Nettoyage tambours	
Programmes de lavage	Coton, Synthétique, Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la main, Eco 40-60 °C
Programmes de lavage spéciaux	Chemises

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ