



SMT6TCX00E Bosch

Fabricant: Bosch
Modèle: SMT6TCX00E

€1.489,99



DÉSCRIPTION

Vol. lave-vaisselle. intégral - 60 x 81,5 - 92,5 cm OpenAssist, Zeolith, EfficientDry, charnière Vario, 43 dB, minuterie, paniers Max Flex, tiroir, RackMatic, StatusLight A

Étiquette énergétique Premium Un lave-vaisselle grâce au système innovant d'économie d'énergie à haut rendement, sans compromis <> pour des résultats parfaits.

- PerfectDry : séchage parfait avec moins d'énergie, même pour les articles difficiles à sécher.
- Classe énergétique A : nos lave-vaisselle les plus économes en énergie.
- Paniers flexibles : solution pratique et flexible pour un chargement encore plus facile.
- Silence Plus : le lave-vaisselle remarquablement silencieux de 43 dB.
- Bouton "Favoris" : enregistrez vos cycles de lavage préférés.

Parfaitement sec avec moins de consommation d'énergie

Lorsque vous videz le lave-vaisselle, certains plats (en particulier ceux en plastique) peuvent être encore humides. Les lave-vaisselle PerfectDry assurent un séchage parfait grâce à la zéolithe minérale naturelle. Les zéolithes utilisent l'humidité de la phase de nettoyage et la libèrent sous forme d'air chaud et sec pendant la phase de séchage. Avec PerfectDry, votre vaisselle peut aller immédiatement dans le placard de la cuisine,

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

avec moins de consommation d'énergie

Classe énergétique A : nos lave-vaisselle les plus économes en énergie.

Lorsqu'il s'agit d'économiser sur les matières premières et d'obtenir les meilleurs résultats de lavage, vous devez souvent faire des concessions. Grâce à nos systèmes d'économie d'énergie hautement efficaces basés sur la technologie de séchage à la zéolite, une isolation innovante à base de mousse et une électronique intelligente, nos lave-vaisselle atteignent la classe énergétique A. pour les options. Faites confiance à nos lave-vaisselle Bosch de classe énergétique A, ils sont efficaces et parfaits en toutes circonstances.

Place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine dans le tiroir à couverts Vario

Le range-couverts coulissant Vario ajoute un troisième niveau de chargement et rend les lave-vaisselle ActiveWater encore plus confortables à utiliser. C'est l'endroit idéal pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine tels que les cuillères de service et les fouets. Cela offre plus de flexibilité lors du chargement et crée plus d'espace dans le lave-vaisselle. Le panier à couverts dans le panier inférieur peut être remplacé par le range-couverts Vario, qui offre de la place pour jusqu'à 14 couverts dans les lave-vaisselle de 60 cm et 10 couverts dans les lave-vaisselle de 45 cm.

Un lave-vaisselle que vous entendez à peine.

Personne n'aime être distrait par le bruit. Si la paix et la tranquillité sont importantes pour vous, le lave-vaisselle Silence Plus 43 dB est la réponse. Il est remarquablement silencieux, faisant de votre cuisine une oasis de calme.

Votre programme de lavage préféré sur simple pression d'un bouton.

Tirez le meilleur parti de votre lave-vaisselle connecté et simplifiez votre quotidien. Avec la fonction "Favoris", vous pouvez configurer simplement les programmes et les options que vous utilisez le plus. Les paramètres programmés peuvent être démarrés via l'application Home Connect ou directement sur la bande de contrôle en un seul clic. Par exemple, combinez l'option Extra Dry avec le programme Eco 50° et démarrez le lave-vaisselle en un clic. Les réglages personnalisés vous permettent de faire la vaisselle d'une simple pression sur un bouton.

Indication claire du statut

Vous ne savez pas si votre lave-vaisselle est prêt à être déchargé ? Le voyant d'état pratique indique si votre lave-vaisselle fonctionne toujours ou s'il est prêt à être déchargé. La lumière est située dans le coin supérieur gauche de l'appareil et, grâce aux lumières blanches, vous empêche d'ouvrir la porte trop tôt.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification


LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

OpenAssist : ouverture facile sans poignée.


OpenAssist ouvre votre lave-vaisselle ActiveWater entièrement intégré en touchant l'avant de la machine. La porte s'ouvre partiellement pour vous permettre de charger et décharger le lave-vaisselle. La porte de lave-vaisselle sans poignée est le choix parfait pour les cuisines au design contemporain avec des appareils modernes du même style. Et en plus de l'aspect stylé, ils sont également très conviviaux.

CARACTÉRISTIQUES





Caractéristiques physiques

Hauteur	81.5 cm
Hauteur de niche (maximum)	87.5 cm
Hauteur de niche (minimum)	81.5 cm
Largeur	59 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	2400 W

Commande

Commande via l'appli	
----------------------	---

Confort

Départ différé	
Éclairage à l'intérieur	
Fonction auto-nettoyante	
Indicateur fin de programme	


Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Classe sonore	B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	9.5
Consommation energie en	54 kWh


L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Indication temps restant 

Nombre de réglages de température 5

Panier réglable en hauteur 

Type d'indicateur fin de programme Acoustique

programme Eco par 100 cycli

Duration 4:55

programme eco

Niveau sonore 43 dB(A)

équipement

Rangement des couverts Tiroir à couverts

Fonctions

Demi-charge 

Général

Nombre de couverts 14

Type de lave - vaisselle Full-intégrable

Programmes

Nombre de programmes de lavage 6

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30

MAR 10h vers 18h30

MER 10h vers 18h30

JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30

SAM 10h vers 18h

DIM FERMÉ