



## CX46121C Atag

Fabricant: Atag  
Modèle: CX46121C

€1.599,00



## DÉSCRIPTION

Four combi micro-ondes, écran TFT 2.9", 45cm, Matrix Black Steel

### La commande intuitive

La commande intuitive du four s'effectue via les boutons rotatifs en métal massif placés de part et d'autre de l'écran, ainsi que via les touches éclairées sous l'écran couleur TFT. Le bouton gauche permet de choisir simplement la fonction principale. Vous disposez ainsi toujours d'un aperçu clair de toutes les fonctions principales auxquelles vous pouvez accéder directement. Après avoir sélectionné la fonction principale, le bouton droit permet de choisir le programme exact, puis de régler la température et, le cas échéant, la durée de cuisson. Le bouton droit est un bouton rotatif/poussoir. Tournez-le pour choisir la valeur voulue, poussez-le pour passer au réglage suivant.

Les touches placées sous l'écran s'allument lorsqu'elles peuvent être utilisées pour un réglage particulier. Vous êtes ainsi guidé de façon intuitive tout au long des réglages.

### Soft-Close

La porte de l'appareil est équipée d'un système de fermeture en douceur. Autrement dit, la porte se ferme

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

doucement (à partir de 20° quand la porte est relevée). Entre 20 et 80°, la porte reste ouverte dans la position choisie.

## Fonction de mémorisation

Trouver la durée et la température idéales pour vos recettes spéciales requiert souvent de nombreuses d'expérimentations. Lorsque vous êtes au point, la fonction de mémorisation vous permet de tout sauvegarder et même de donner un nom à chaque recette. La « pizza de papa » sera ainsi toujours une réussite !

## Aqua Clean

Après la cuisson, il est bien agréable de pouvoir nettoyer son four en un tournemain. Ajoutez un peu d'eau et le four décolle la saleté avec le programme Aqua Clean. L'humidité superflue est facile à retirer avec un chiffon.

## Quick-Start

Ne perdez plus une minute avec Quick-Start ; une simple pression sur un bouton suffit pour lancer le micro-ondes à puissance maximale pendant une demi-minute. Et pour prolonger la durée de cuisson, poussez simplement à nouveau sur le bouton.

## Programmes automatiques

Outre tous les réglages manuels possibles, nous avons créé des programmes automatiques pour certains plats populaires. Vous choisissez le programme dans le menu et le four est paramétré automatiquement. L'écran affiche la fonction, la température et la durée.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du four

Fonction de grill	✓
Fonction décongélation	✓
Programme garder le programme au chaud	✓
Température maximale du four	250 °C

### Caractéristiques physiques

Couleur	Zilver
Largeur	45 cm
Puissance de raccordement	3000 W

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Température  
minimale 30 °C

## Commande

Programmes  
automatiques 127

## Général

Contenu 50 Litres  
Type de cuisson Multifonction Air  
pulsé, Micro-ondes,  
Grill, Chaleur de  
sole, Chaleur par le  
haut

## Sécurité

Sécurité enfant 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ