



Micro-ondes combiné Graphite avec écran couleur CX4695D Atag

Fabricant: Atag

Modèle: CX4695D

€1.799,00



DÉSCRIPTION

Fermeture en douceur

La porte de l'appareil est dotée d'un système de fermeture en douceur. Cela signifie que la porte se ferme en douceur (à partir de 20 degrés, la porte est tirée vers le bas). Entre 20 et 80 degrés, la porte reste ouverte dans la position sélectionnée.

Démarrage rapide

Démarrez rapidement avec Quick-Start ; en appuyant sur un bouton, le micro-ondes démarre à la puissance maximale pendant une demi-minute. Une autre pression sur le bouton permet de prolonger la durée.

Aqua Clean

Après la cuisson, il est agréable d'avoir un four ou un micro-ondes propre en un rien de temps. Ajoutez un peu d'eau et l'appareil absorbe la saleté grâce au programme Aqua Clean. L'humidité excédentaire s'enlève facilement avec un chiffon.

Fonction mémoire

Il peut être nécessaire d'expérimenter et de chercher avant de trouver le moment et la température parfaits pour vos plats spéciaux. Lorsque vous y parviendrez, vous pourrez les enregistrer et même leur donner un nom. Ainsi, la "pizza de papa" sera toujours parfaite !

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Fonctionnement intuitif

Le four se commande de manière intuitive à l'aide des boutons rotatifs en métal massif situés à gauche et à droite de l'écran et des touches lumineuses situées sous l'écran TFT couleur. Le bouton de gauche permet de sélectionner facilement la fonction principale. Il offre toujours une vue d'ensemble de toutes les fonctions et permet d'accéder directement aux fonctions les plus importantes. Après avoir sélectionné la fonction principale, le bouton droit permet de choisir le programme exact, puis de régler la température et, le cas échéant, la durée. Le bouton de droite est un bouton tournant/poussant. Tournez pour sélectionner la valeur correcte, appuyez pour passer au réglage suivant.

Les boutons situés sous l'écran s'allument selon qu'ils peuvent être utilisés pour un réglage particulier. Cela vous guide intuitivement dans l'utilisation de l'appareil.

Programmes automatiques

En plus de tous les réglages manuels possibles, nous avons mis au point des programmes automatiques pour un certain nombre de plats populaires. Vous choisissez le programme dans le menu et l'appareil règle tout lui-même. L'écran affiche la fonction, la température et l'heure.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de micro-ondes

Nombre de paramètres de puissance micro-ondes	6
Puissance micro-ondes	90 - 1000 W

Caractéristiques du four

Fonction de grill	
Fonction décongélation	
Programme garder le programme au chaud	
Température maximale du four	250 °C
Température minimale	5 °C

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Couleur secondaire	Graphite
Hauteur	45 cm

Commande

Programmes automatiques	127
Utilisation	TFT-touch display

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Largeur	60 cm
Profondeur	55 cm
Puissance de raccordement	3000 W

ConfortFermeture douce **Général**

Contenu	50 Litres
Type de cuisson	Micro-ondes

SécuritéSécurité enfant 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ