



## Four multifonctions Graphite avec écran couleur OX6695C Atag

Fabricant: Atag

Modèle: OX6695C

€1.349,00



## DÉSCRIPTION

### Fonctionnement intuitif

L'utilisation intuitive du four se fait par l'intermédiaire des boutons rotatifs en métal massif situés à gauche et à droite de l'écran et des boutons éclairés situés sous l'écran TFT couleur. Le bouton de gauche permet de sélectionner facilement la fonction principale. Il offre toujours une vue d'ensemble de toutes les fonctions et permet d'accéder directement aux fonctions les plus importantes. Après avoir sélectionné la fonction principale, le bouton droit permet de choisir le programme exact, puis de régler la température et, le cas échéant, la durée. Le bouton de droite est un bouton tournant/poussant. Tournez pour choisir la valeur correcte, appuyez pour passer au réglage suivant.

Les boutons situés sous l'écran s'allument selon qu'ils peuvent être utilisés pour un réglage particulier. Cela vous guide intuitivement tout au long de l'opération.

### Fermeture en douceur

La porte de l'appareil est dotée d'un système de fermeture en douceur. Cela signifie que la porte se ferme en douceur (à partir de 20 degrés, la porte est tirée vers le bas). Entre 20 et 80 degrés, la porte reste ouverte dans la position sélectionnée.

### Programmes automatiques

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

En plus de tous les réglages manuels possibles, nous avons mis au point des programmes automatiques pour certains plats populaires. Vous choisissez le programme dans le menu et l'appareil règle tout lui-même. L'écran affiche la fonction, la température et l'heure.

## Aqua Clean

Après la cuisson, il est agréable d'avoir un four ou un micro-ondes propre en un rien de temps. Ajoutez un peu d'eau et l'appareil absorbe la saleté grâce au programme Aqua Clean. L'humidité excédentaire s'enlève facilement avec un chiffon.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du four

Convection sole et voûte	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonction de grill	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonction de préchauffage	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonction décongélation	<input checked="" type="checkbox"/>
Programme garder le programme au chaud	<input checked="" type="checkbox"/>
Température maximale du four	275 °C
Température minimale	5 °C

### Commande

Programmes automatiques	68
Utilisation	TFT-touch display

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	A+
--------------------	----

### Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Couleur secondaire	Graphite
Hauteur	60 cm
Hauteur de niche (minimum)	59 cm
Largeur	60 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Porte amovible	<input checked="" type="checkbox"/>
Profondeur	54,7 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm
Puissance de raccordement	3400 W

### Confort

Fermeture douce	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------

### Général

Capacité du four	73 Litres
------------------	-----------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

Consommation  
électrique par air  
chaud

0,70 kWh

Consommation  
électrique par  
cyclys  
(conventionnel )

0,94 kWh

Four compact  
Type de cuisson

60 cm  
Grill

## Sécurité

Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ