



Filtre d'aspirateur série Crosswave X7 Bissell

Fabricant: Bissell
Modèle: B3350F

€9,99



DÉSCRIPTION

Avec un filtre bien entretenu, vous évitez que la poussière, le pollen et d'autres allergènes aspirés ne se retrouvent dans l'air. Après chaque utilisation, secouez le filtre au-dessus de la poubelle afin que l'appareil continue de fonctionner de manière optimale. Si nécessaire, lavez le filtre à l'eau froide et laissez-le sécher pendant 24 heures avant de le remettre dans l'appareil.

Vous pouvez facilement retirer et remplacer le filtre sans outils.

- Facile à installer et à remplacer.
- Pour que votre série CrossWave X7 fonctionne de manière optimale, vous devez vérifier et nettoyer régulièrement le filtre de votre aspirateur.
- Avec un filtre bien entretenu, vous évitez que la poussière et d'autres particules aspirées ne se retrouvent dans l'air.
- Remplacez votre filtre, en fonction de son utilisation, tous les six mois.

CARACTÉRISTIQUES

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Fonctions

Convenable pour la
marque

Bissell

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ