



Barre de son Essential série B HW-C450 Samsung

Fabricant: Samsung
Modèle: HW-C450/XN

€179,00



DÉSCRIPTION

La technologie audio qui déplace le son autour de vous

Dolby Audio/DTS Virtual:X

DTS Virtual X crée un son spatial 3D incluant la sensation de hauteur grâce à des techniques de traitement audio.

Caisson de basses inclus

Bases profondes et puissantes avec caisson de basses sans fil

Le subwoofer fourni peut être connecté sans fil et offre un son clair et puissant partout dans la pièce.

Amplification des basses

Plus de basses, plus de sensations

Et pour ceux qui veulent encore plus de basses, il y a le mode Bass Boost. Cela amplifie les basses profondes pour une expérience visuelle encore plus intense.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Son adaptatif simplifié

Un son raffiné pour votre contenu préféré

Adaptive Sound Lite analyse les morceaux de musique pour optimiser le son de votre contenu spécifique. Ainsi, vous entendrez un son clair et détaillé, peu importe ce que vous regardez.

Mode Jeu

Entendez mieux. Jouez mieux

Le mode Jeu vous donne un avantage dans le jeu en éliminant automatiquement les sons gênants et en optimisant le son pour le cibler.

* Console de jeu vendue séparément.

Convivialité

Mode Nuit

Avoir une conversation sans être gênant

Le mode nuit est idéal pour regarder la télévision tard. Les décibels totaux sont réduits la nuit et les basses sont compressées, afin que les autres puissent dormir paisiblement.

Amélioration de la voix

Écoutez chaque mot d'une conversation haut et fort

Définissez Voice Enhance pour optimiser la voix du contenu. De cette façon, vous pouvez suivre chaque conversation même à faible volume.

Synergie avec QLED

Connexion TV Bluetooth®

Connectez votre barre de son à votre téléviseur sans fil

Le câble reliant la barre de son à votre téléviseur vous dérange-t-il ? Choisissez ensuite une connexion sans fil avec Bluetooth et profitez immédiatement de votre contenu préféré.

* Vérifiez si votre téléviseur est compatible avec Bluetooth®.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Une seule télécommande

Une télécommande pour un contrôle total

Utilisez la télécommande du téléviseur Samsung pour contrôler votre téléviseur et les principales fonctions de la barre de son, telles que le bouton d'alimentation, le volume et divers effets sonores.

* La fonction et la conception de la télécommande peuvent varier selon le modèle de téléviseur et la région. * Vérifiez si la télécommande de votre téléviseur est compatible avec Bluetooth®. Suivant

Également compatible avec les haut-parleurs sans fil arrière

Développez votre son surround

Ajoutez nos haut-parleurs arrière sans fil à votre barre de son et transformez-la en un système de son surround pour une expérience cinématographique encore plus immersive.

* Kit de haut-parleurs arrière sans fil Samsung vendu séparément. (SWA-9200S) * Le SWA-9200S nécessite des cordons d'alimentation pour se connecter au haut-parleur arrière droit et les deux haut-parleurs sont câblés ensemble.

CARACTÉRISTIQUES

Audio

Puissance (barre de son)	25 W
Puissance de sortie (total)	0,5 W

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	431 mm
Largeur	905 mm
Poids	7.5 kg
Profondeur	228 mm

Connectivité

Bluetooth 

Connexions

Nombre d'entrées HDMI	0
Nombre de sorties HDMI	0

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Général

Caisson de basses
sans fil



Type d'enceinte

Set enceintes

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ