



## XW7110/01 AquaTrio Cordless 7000 Series Aspirateur sec et humide sans fil Philips

Fabricant: Philips

Modèle: XW7110/01

€599,99



### DÉSCRIPTION

#### Nettoyage hygiénique avancé des sols

La série innovante AquaTrio Cordless 7000 est notre aspirateur Wet & Dry avancé pour des performances de nettoyage ultimes. Une technologie avancée dans une conception flexible garantit que même les endroits difficiles d'accès entre et sous les meubles peuvent être nettoyés activement.

#### Buse AquaSpin pour aspirer et nettoyer votre sol en un seul passage

Grâce à la buse AquaSpin unique, vous pouvez nettoyer efficacement les sols durs pour éliminer la poussière, la saleté, les taches et jusqu'à 99,9 % des bactéries\* en une seule fois. La buse unique est conçue pour aspirer la saleté de l'avant et de l'arrière de la buse afin que chaque mouvement compte.

#### Deux brosses rapides pour un nettoyage humide hygiénique du sol

La technologie innovante et brevetée des brosses rotatives à grande vitesse et débit constant d'eau propre permet des brosses électriques autonettoyantes et empêche la saleté de se répandre sur le sol. Ainsi, vous n'aurez plus jamais besoin de rincer et d'essorer une vadrouille sale pour nettoyer à nouveau !

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Toujours laver le sol avec de l'eau propre

Un flux constant d'eau propre du réservoir d'eau propre frappe le sol. De cette façon, votre sol est entièrement nettoyé avec de l'eau fraîche et propre. Vous n'aurez plus jamais à laver avec de l'eau de vadrouille sale, contrairement à une vadrouille à main traditionnelle !

## Le système de diffusion Aqua retient l'eau sale

Toute la saleté humide et sèche absorbée est aspirée dans le système de diffusion Aqua et emprisonnée dans le réservoir d'eaux usées. Vous pouvez vider les réservoirs à tout moment, sans avoir à toucher l'eau sale de la vadrouille.

## Amélioration du nettoyage dans les endroits difficiles d'accès

Nettoyez sans effort les zones autour des chaises et des pieds de table pour un maximum de confort. Vous pouvez manœuvrer l'appareil autour d'endroits difficiles, tels que les plinthes et les bords de la pièce où la poussière s'accumule.

## Nettoyage sans fil flexible pour des performances efficaces

La conception flexible vous permet d'aspirer et de nettoyer même les zones difficiles d'accès sous les meubles. L'appareil peut même reposer complètement à plat sans soulever la buse et perdre le contact avec le sol.

## 3 modes de nettoyage réglables pour différents besoins de nettoyage

L'appareil dispose de 3 modes de nettoyage. Le mode humide normal est destiné au nettoyage humide régulier. Le mode "humide intensif" est destiné au nettoyage des taches tenaces. Le mode "absorption d'eau" permet d'éliminer l'humidité résiduelle du sol. Utilisez l'écran intelligent LCD numérique pour basculer entre les paramètres.

## Auto-nettoyage automatique de l'appareil et des brosses électriques

Lorsque vous avez terminé le nettoyage, placez simplement l'appareil sur la station de post-nettoyage et de stockage pour un cycle d'auto-nettoyage automatique qui rince complètement l'appareil et les brosses électriques. Une fois terminé, vous pouvez stocker le système dans son ensemble, y compris les brosses électriques, afin qu'il reste propre et prêt pour la prochaine utilisation.

## Écran intelligent LCD numérique pour des conseils pendant et après l'utilisation

L'écran intelligent LCD numérique vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pendant et après

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

le nettoyage. Allumez l'écran LCD pour obtenir des informations à jour sur l'état de la batterie, les modes de nettoyage, l'entretien et bien plus encore.

## Solution de nettoyage pour sols durs

Comprend le nettoyant pour sols Philips pour un résultat de nettoyage professionnel. Conçu pour tous les types de sols durs pour éliminer facilement la graisse, les taches et la saleté tenace. 15 séances de nettoyage dans une bouteille.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Hauteur	22.5 cm
Largeur	26.5 cm
Profondeur	110 cm

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		