



## XU7000/02 HomeRun 7000 Series Aqua Robot aspirateur avec fonction de nettoyage Philips

Fabricant: Philips  
Modèle: XU7000/02

€699,99



### DÉSCRIPTION

#### Nettoyage quotidien minutieux humide et sec sans effort

Profitez d'un nettoyage en profondeur tous les jours, avec moins d'effort. Le robot délivre une puissance d'aspiration ultra puissante et aspire et lave en un seul nettoyage. Il reconnaît les petits objets tels que les chaussures et les jouets et nettoie sans se coincer.

#### Élimine la poussière plus fine qu'un simple aspirateur

Le robot aspire et nettoie les sols durs en une seule fois pour éliminer la fine couche de poussière qui s'accumule chaque jour sur les sols. Plus de petites particules de poussière sont éliminées que l'aspirateur seul, de sorte que même les pieds nus restent propres.

#### Détecte et évite les petits objets sur son chemin, comme les chaussures ou les jouets

Ne vérifiez plus jamais les passages libres. Le robot détecte et évite les petits objets sur son chemin, tels que les chaussures ou les jouets, et nettoie sans se coincer ni se cogner contre des objets. Le capteur 3D-ToF de pointe à l'avant du robot peut détecter des objets aussi petits que 2 x 2 cm (l x h). De plus, 8 capteurs ToF dans le pare-chocs avant détectent en permanence ce qui se trouve devant et à côté du robot. Les capteurs

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

fonctionnent même dans des conditions de faible luminosité, vous n'avez donc pas besoin de garder les lumières allumées lorsque vous n'êtes pas chez vous.

## **Aspiration ultra-puissante pour ramasser les gros débris.**

L'aspiration ultra puissante (testée de manière approfondie jusqu'à 5 000 Pa\*) peut ramasser les gros débris tels que les miettes et les poils d'animaux. Il élimine l'accumulation quotidienne de saleté et élimine la poussière plus fine en profondeur dans les crevasses, les sols et les tapis.

## **Utilisation intuitive - idéale pour les utilisateurs novices**

L'application robotique Philips HomeRun est conçue pour être facile à utiliser et intuitive, idéale pour les utilisateurs novices. Il comprend des instructions étape par étape et des vidéos utiles pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre robot. L'application communique avec le robot pour surveiller, signaler et mettre à jour les performances de nettoyage où que vous soyez, indiquant où le robot a nettoyé en temps réel.

## **La vadrouille vibrante élimine doucement mais efficacement les traces de pas**

La vadrouille lavable est composée de fibres ultrafines pour éliminer efficacement 99,99 % des bactéries causées par les porteurs de germes tels que les chaussures sales et les poils d'animaux. La technologie de vadrouille vibrante élimine doucement mais efficacement les traces de pas pour un meilleur nettoyage que l'aspiration seule. Avec le réservoir d'eau de 240 ml, le robot peut nettoyer 130 m2 sans remplissage.

## **Nettoie jusqu'à 180 minutes sur une seule charge de batterie**

La puissante batterie Li-ion de 5200 mAh offre une autonomie allant jusqu'à 180 minutes, de sorte que plus de 150 m peuvent être nettoyés en une seule charge sans se soucier des pannes de courant. Lorsque la batterie est faible, le robot retourne automatiquement à la station pour se recharger. Une fois chargée, la batterie retournera là où elle s'était arrêtée pour reprendre le nettoyage.

## **Nettoyez chaque pièce comme vous le souhaitez**

Dans l'application Philips HomeRun, vous pouvez sélectionner sur la carte la ou les pièces à nettoyer et dans quel ordre. Vous pouvez spécifier un mode de nettoyage pour chaque pièce, par exemple humide et sec pour un nettoyage régulier des sols durs dans le salon, sec pour passer l'aspirateur uniquement dans la chambre et intensif pour un nettoyage en profondeur de la cuisine. Si vous le souhaitez, vous pouvez affiner les paramètres tels que la puissance d'aspiration ou l'humidité de la vadrouille.

## **Couverture maximale de votre sol : ne manquez aucun endroit**

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

Le robot utilise la navigation laser 360 (LiDAR) pour scanner toutes les pièces et créer une carte précise en un rien de temps. Cette carte est interactive et peut être utilisée par l'application Philips HomeRun pour créer un plan de nettoyage personnalisé pour votre espace domestique. Créez et enregistrez jusqu'à 5 étages de plans détaillés pour votre maison. Des algorithmes intelligents aident le robot à trouver le chemin le plus efficace d'une pièce à l'autre et autour des meubles, en pénétrant plus profondément dans les coins et plus près des murs, afin de ne manquer aucun endroit.

## Nettoie également les endroits difficiles d'accès

Grâce à sa faible hauteur (97 mm), il nettoie également les endroits difficiles d'accès sous les canapés, lits et autres meubles. Pour un nettoyage plus approfondi, le robot utilise la brosse latérale pour balayer les bords afin de transporter les débris vers l'entrée d'aspiration. Le robot peut se déplacer dans votre maison sans aide. Il peut franchir sans effort des obstacles jusqu'à 20 mm, par exemple franchir des seuils de porte et rouler sur des tapis ou moquettes. De plus, six capteurs anti-chute sont situés au bas du robot pour l'empêcher de tomber d'une hauteur ou de descendre un escalier.

## Déterminer où le robot peut nettoyer


Avec l'application intuitive, vous pouvez déterminer exactement où le robot est autorisé à nettoyer. Le robot est conçu pour ne manquer aucune zone. Une zone interdite est une solution pour les zones où le robot n'est pas nécessaire. Un mur virtuel met une ligne imaginaire dans votre maison que le robot ne franchit pas. Définissez et enregistrez des zones sans vadrouille sur la carte afin que le robot ne passe pas sur les moquettes et les tapis pendant qu'il nettoie le sol.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	98 mm
Largeur	136 mm
Poids	3.9 kg
Profondeur	150 mm
Volume du sac/bac à poussière	300 ml

### Commande

Commande à distance	
---------------------	---

### Confort

### Consommation d'énergie

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

Indicateur de  
remplissage du sac  
à poussière



Niveau sonore

66 dB(A)

#### Courant

Durée de charge 5 h  
Technologie de piles Lithium-ion

#### Filtrage

Nombre de filtres à  
poussière 1

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ