



## WAN2827AFG Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: WAN2827AFG

€678,00



## DÉSCRIPTION

- Le programme SpeedPerfect garantit un linge parfaitement propre, jusqu'à 65 % plus rapide.
- Fonction recharge : oublié de mettre une chemise dans la machine à laver ? Aucun problème! Vous pouvez maintenant l'ajouter facilement à votre lessive.
- EcoSilence Drive™ : le moteur de lave-linge efficace et très durable.
- VarioDrum : lavage doux et efficace grâce à la structure unique du tambour.
- Écran LED avec commande tactile simple et fonctions supplémentaires telles que la temporisation et l'indication du temps restant.

### Programme SpeedPerfect

Avec le programme SpeedPerfect, vous pouvez réduire la durée du programme jusqu'à 65 %\* sans compromettre les résultats. SpeedPerfect peut être combiné avec la plupart des programmes, adaptés à la charge de lavage et au type de tissu. \* Différence de durée du programme Easy Care 40°C avec SpeedPerfect, par rapport à la durée normale sans SpeedPerfect.

### Grâce à la fonction Recharge, le linge ne restera jamais dans votre panier à linge.

Vous avez oublié de mettre une chaussette ou un t-shirt perdu dans la machine à laver ? Aucun problème! Avec la fonction Recharge, vous pouvez facilement ajouter ou retirer des vêtements pendant le lavage\*.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Appuyez simplement sur le bouton de remplissage, ouvrez la porte, ajoutez les articles oubliés et continuez à laver. \*Par mesure de sécurité, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Remplissage si la mousse est plus chaude que 50 °C ou si le niveau d'eau est trop élevé.

## Votre machine à laver durable et ultra silencieuse.

Le bruit dans la maison peut être dérangement. C'est pourquoi nous avons développé l'EcoSilence Drive™ pour nos lave-linge. Ce moteur sans balais et économe en énergie réduit la friction pour un fonctionnement silencieux et est conçu pour une durée de vie exceptionnellement longue.

## Facile à utiliser grâce à l'écran clair et aux boutons tactiles.

Vous pouvez utiliser la machine à laver très facilement grâce au grand écran LED. Parce que l'écran se compose de boutons tactiles, vous pouvez simplement appuyer sur ce dont vous avez besoin. Et voulez-vous démarrer la machine à laver plus tard pour qu'elle soit prête à votre retour à la maison ? Utilisez ensuite l'heure de début et de fin différée.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	84,8 cm
Largeur	59,8 cm
Poids	70,7 kg
Profondeur	59 cm

### Confort

Départ différé	✓
Indicateur fin de programme	✓
Indication du déroulement du programme	✓
Indication temps restant	✓

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	A
Classe sonore	A
Consommation d'énergie en 100 cycli	46 kWh
Consommation	47 Litres

### Général

Contenu du tambour	8 kg
Type de machine à laver	Chargement frontal
Vitesse (maximum)	1400 t/min

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

moyenne par cycle

Duration 3:33

programme Eco  
(40-60°)

Niveau sonore au 71 dB(A)

essorage

Résultat de séchage B

## Options

Prélavage



## Programmes

Programmes de  
lavageCoton,  
Fin/délicat/soie,  
Laine / lavage à la  
main, Allergie /  
hygiène, Outdoor /  
Sports, QuickWash  
(programme  
court/quick/speed/e  
xpress), rincer,  
Linge mixte,  
prélavage

## Sécurité

Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30

**MAR** 10h vers 18h30

**MER** 10h vers 18h30

**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30

**SAM** 10h vers 18h

**DIM** FERMÉ